

NAVODILO ZA UPORABO



PRED UPORABO NAPRAVE NATANČNO PREBERITE TE PREVIDNOSTNE UKREPE!

KAKO UPORABLJATI

Ta naprava se lahko uporablja samo na način, opisan v tem priročniku. Prosim, shranite priročnik za nadaljnjo uporabo.

POMEMBEN! Ta naprava doseže visoke temperature in ni primeren za uporabo na sintetičnih ali pravih podaljških.

OPOZORILO! Prepričajte se, da vroča površina aparata ne pride v neposreden stik s kožo, zlasti z očmi, ušesi, obrazom in vratom.

OPOZORILO! Ne dotikajte se kovinskih delov naprave, ko je vroča.

OPOZORILO!

Vroča površina! Pri uporabi naprave naprava nikoli ne sme priti v stik z lasiščem, obrazom, ušesi in vratom.

- Prepričajte se, da so lasje suhi in česani, da odstranite vozle. Razdelite lase na dele, pripravljene za oblikovanje.
- Pritisnite gumb z oznako "I/O", da vklopite napravo.
- Zavrtite gumb za nastavitev temperature, da izberete zeleno temperaturo za ravnanje las. Rdeča lučka bo utripala, dokler ne dosežete izbrane temperature.
- Postavite del las med plošče za ravnanje, blizu korenin.
- Lase trdno držite med ploščami za ravnanje in drsite po dolžini las, od korenin do konic.
- Po potrebi ponovite.
- Pred česanjem pustite, da se lasje ohladijo.
- Po uporabi pritisnite gumb "I/O", da izklopite napravo. Odklopite napajalni kabel.
- Preden napravo odložite, pustite, da se ohladi.

NASTAVITVE TEMPERATURE

Če imate občutljive, tanke, beljene ali barvane lase, uporabite nižjo temperaturo. Za debelejšše lase uporabite višjo temperaturo. Predlagamo, da ob prvi uporabi vedno opravite test, da se prepričate, da uporabljate pravo temperaturo za svoj tip las. Začnite z najnižjo nastavitvijo in povečajte temperaturo, dokler ne dosežete zelenega rezultata.

Vodnik za nastavitev temperature:

1-3 = 170 °C - 180 °C

4-8 = 185 °C - 205 °C

9-13 = 210 °C - 235 °C

SAMODEJNI IZKLOP

Ta ustanova ima funkcijo samodejnega izklopa za dodatno varnost. Če je naprava vklopljena več kot 72 minut neprekinjeno, se bo samodejno izklopila. Če želite napravo še naprej uporabljati po tem času, preprosto pritisnite gumb "I/O", da napravo znova vklopite.

SLO

TOPLOTNO ODPORNA PODLAGA

Naprava je opremljena s toplotno odporno podlago, ki se uporablja med in po "stylingu".

Med uporabo naprave ne postavljajte na površino, občutljivo na toploto, tudi če uporabljate priloženo grelno blazinico. Po uporabi napravo izklopite in izključite iz njega. Napravo takoj zavijte v priloženo podlago in pustite, da se popolnoma ohladi. Napravo hranite izven dosega otrok, saj bo nekaj minut ostala vroča.

POMEMBEN!

Zunanji satenski material ni odporen proti toploti in naprave ne smete namestiti na ta material, ko je vroč.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Če želite napravo ohraniti v najboljšem možnem stanju, sledite spodnjim korakom:

- Kabla ne ovijte okoli naprave, ampak ga ohlapno ovijte ob strani naprave.
- Naprave ne uporabljajte preveč daleč od vtičnice.
- Po uporabi napravo vedno izklopite.

DIREKTIVA O ELEKTRIČNI ENERGIJI IN ELEKTRONSKI ODPADKI



Zaradi interesa vseh in dejavnega sodelovanja pri varovanju okolja in zdravja ljudi:

- Izdelkov ne odvrzite skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.
- Električne in elektronske odpadke je treba zbirati ločeno.
- Uporabljajte sisteme za vračanje in zbiranje v skladu z direktivo o električnih in elektronskih odpadkih, ki so na voljo na vašem območju. Na ta način se lahko nekateri materiali reciklirajo, ponovno uporabijo ali popravijo.
- Z zagotavljanjem, da je vaš izdelek pravilno odstranjen, pomagate preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi zaradi morebitne prisotnosti škodljivih snovi.
- Za več informacij o odstranjevanju izdelkov se obrnite na lokalno službo za odstranjevanje gospodinjskih odpadkov.

www.babyliss.com