



Pred uporabo preberite navodila za uporabo.

KAKO UPORABLJATI

- Posušite z brisačo in izvedite razčesavanje las
- Pred uporabo napravo razstavite.
- Napravo priključite v ustrezno električno vtičnico.
- Prepričajte se, da se napetost v vašem domu ujema z napetostjo na napravi.
- Izberite zeleno temperaturo in hitrost.
- Po uporabi izklopite napravo in izklopite vtič iz električnega omrežja.
- Pustite, da se naprava ohladi, preden jo ponovno postavite na mesto.

POMEMBEN! Pri uporabi vedno držite zadnji del naprave stran od las, da ne zdrsne skozi zračni filter na hrbtni strani.

ELEKTRIČNA NAPETOST

Napetost se lahko prilagodi za uporabo pri 125 V ali 240 V s pomočjo vijakov na ročaju. Vedno se prepričajte, da se napetost, ki jo boste uporabili, ujema z napetostjo v vašem domu.

Nikoli ne uporabljajte naprave na 240 V, če je naprava nastavljena na 125 V ali obratno.

NASTAVITVE TEMPERATURE

Na voljo sta 2 nastavitvi toplote / hitrosti. Za začetno sušenje uporabite višjo temperaturo/hitrost in uporabite nižjo temperaturo/hitrost za oblikovanje, ko se lasje začnejo sušiti in gubati lase.

USMJEREVALNA ŠOBA

Uporabite ravnalnik za usmerjanje zračnega toka med oblikovanjem las.

POMEMBEN! Uporabite usmerjevalnik z najnižjo nastavitvijo hitrosti/temperature.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Če želite ohraniti napravo v najboljšem možnem stanju, upoštevajte spodnja navodila:

SPLOŠNO

- Prepričajte se, da je naprava izklopljena, kabel izklopljen in da je naprava ohlajena. Če želite očistiti zunanji del naprave, ga obrišite z vlažno krpo. Prepričajte se, da v napravo ne vstopi voda kot tudi, da je naprava pred uporabo popolnoma suha.
- Ne ovijte kabla okoli naprave.
- Ne dovolite, da se kabel preveč raztegne.
- Po uporabi vedno odklopite kabel.

ČIŠČENJE FILTRA

- Prepričajte se, da je naprava izklopljena, da je kabel odklopljen in da je naprava ohlajena.
- Pomagajte mehkim ščetkam očistiti vse dlake in druge odpadke iz filtra.

SLO

DIREKTIVA O ELEKTRIČNI ENERGIJI IN ELEKTRONSKI ODPADKI



Zaradi interesa vseh in dejavnega sodelovanja pri varovanju okolja in zdravja ljudi:

- Izdelkov ne odvrzite skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.
- Električne in elektronske odpadke je treba zbirati ločeno.
- Uporabljajte sisteme za vračanje in zbiranje v skladu z direktivo o električnih in elektronskih odpadkih, ki so na voljo na vašem območju. Na ta način se lahko nekateri materiali reciklirajo, ponovno uporabijo ali popravijo.
- Z zagotavljanjem, da je vaš izdelek pravilno odstranjen, pomagata preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi zaradi morebitne prisotnosti škodljivih snovi.
- Za več informacij o odstranjevanju izdelkov se obrnite na lokalno službo za odstranjevanje gospodinjskih odpadkov.

www.babyliss.com

