

NAVODILO ZA UPORABO



PRED UPORABO NAPRAVE NATANČNO PREBERITE TE PREVIDNOSTNE UKREPE!

Ta naprava se lahko uporablja samo na način, opisan v tem priročniku. Prosimo, shranite priročnik za nadaljnjo uporabo.

POMEMBEN! Ta naprava doseže visoke temperature in ni primeren za uporabo na sintetičnih ali pravih podaljških.

OPOZORILO! Prepričajte se, da vroča površina aparata ne pride v neposreden stik s kožo, zlasti z očmi, ušesi, obrazom in vratom.

OPOZORILO! Ne dotikajte se kovinskih delov naprave, ko je vroča.

NAVODILO ZA UPORABO

- Prepričajte se, da so vaši lasje 80 % suhi in česani, da se ne zapletejo. Lase razdelite na dele, da jih pripravite za oblikovanje.
- Izbrani nastavek pritrdite na ročaj. Če želite zamenjati izbrani dodatek, glejte razdelek »Spreminjanje dodatkov«.
- Premaknite stikalo, da prilagodite temperaturo, ki ustreza vašemu tipu las, da vklopite balzam.
- Opomba:** Modra LED luč se bo prižgala in pokazala, da je ionska funkcija vklopljena.
- Po uporabi premaknite stikalo v položaj "0", da izklopite napravo in jo izklopite.
- Pred shranjevanjem počakajte, da se naprava ohladi.

SPREMEMBA DODATKOV

- Namestite nastavek na ročaj in poravnajte obe zarezi z gumbi z ročajem.
- Dodatno opremo potisnite na ročaj, dokler ne zaskoči na svoje mesto.
- Če želite odstraniti nastavek, pritisnite in držite dva gumba na strani naprave in odstranite dodatno opremo z ročaja.

ČOPIČ ZA PRIDOBITEV VELIKEGA OVALNEGA VOLUMNA IN OBLIKOVANJE

- Krtačo postavite pod ločen del las, blizu glave in jo držite nekaj sekund, da povečate volumen las od korenin.
- Med sušenjem dvignite lase pri koreninah s čopičem.
- Počasi premikajte krtačo navzdol po laseh, in ko dosežete konec ločenega dela las, počasi obrnite napravo proti obrazu, da zvijete konce.
- Če želite, da bo vaša oblikovana pričeska trajala dlje, izberite nastavek za hlajenje segretyh las "H", hkrati pa držite krtačo na koreninah las.
- Ponovite zgornje korake za vsak del las.

ŠOBA ZA SUŠENJE LAS

- Uporabite šobo za sušenje las, da odstranite odvečno vlago pred oblikovanjem las, tako da usmerite zrak proti lasem in krtačo s šobo premaknete okoli glave.

SLO

KRTAČA ZA RAVNANJE LAS

- Krtačo postavite pod ločen del las, blizu glave, tako da so trde ščetine obrnjene navzgor.
- Z drugo roko zategnite ločen del las s čopičem in pustite, da trdne ščetine prodrejo skozi lase.
- Nežno drsite krtačo skozi ločen del las, jo zategnite in nadzorujte, da jo poravnate.
- Ko krtača doseže konec ločenega dela las, jo obrnite navznoter, da oblikujete konce las.
- Za še boljši nadzor položite drugo roko na krtačo, medtem ko drsite po ločenem delu las.
- Ponovite zgornje korake za vsak posamezen del las.

KRTAČA ZA BLAZINE

- Krtačo postavite pod ločen del las, blizu glave, tako da so mehke, prožne ščetine obrnjene navzgor.
- Z drugo roko zategnite ločen del las s čopičem in pustite, da trdne ščetine prodrejo skozi lase.
- Nežno potisnite krtačo skozi ločen del las, da lase razpletete in poravnate pri sušenju, pa jih naredite mehke.
- Za še boljši nadzor položite drugo roko na krtačo, medtem ko drsite po ločenem delu las.
- Če želite končati oblikovanje in narediti konico las mehkejšo, položite krtačo na ločen del las in jo prečesite na običajen način.
- Ponovite zgornje korake za vsak posamezen del las.

NASTAVITVE TEMPERATURE

Na voljo sta 2 nastavitvi temperature in nastavitvev hlajenja.

Uporabite možnost hlajenja na ogrevanih laseh, da okrepite oblikovane lase.

Premaknite stikalo v prvi položaj, da izberete možnost hlajenja "I", v drugi položaj za nizko temperaturo "II", in v tretji položaj za visoko temperaturo "III".

Če imate tanke, šibke, beljene ali barvane lase, uporabite nizko temperaturo. Za debelejšje lase uporabite višjo temperaturo.

NAPREDNA PLAZEMSKA TEHNOLOGIJA Z DVOJNIM IONSKIM SISTEMOM

Dvojni ionski sistem za uravnoteženje vlage združuje pozitivne in negativne ione, ki skupaj hidrirajo lase in odpravljajo kovrčanje med sušenjem.

NEGA IN VZDRŽEVANJE

Če želite ohraniti napravo v najboljšem možnem stanju, upoštevajte spodaj opisana navodila:

- Prepričajte se, da je naprava izklopljena, izklopljena in hladna. Za čiščenje zunanosti naprave uporabite vlažno krpo za brisanje. Pred uporabo se prepričajte, da v napravo ne vstopi voda in da je naprava popolnoma suha.
- Kabla ne ovijte okoli naprave, ampak ga ohlapno ovijte poleg naprave.
- Naprave ne uporabljajte daleč od vtičnice.
- Po uporabi vedno izključite napravo.

ČIŠČENJE FILTRA NA HRBTNI STRANI NAPRAVE

- Prepričajte se, da je naprava izklopljena, izklopljena in hladna.
- Z mehko krtačo očistite filter na hrbtni strani naprave pred vsemi lasmi in odpadki.

DIREKTIVA O ELEKTRIČNI ENERGIJI IN ELEKTRONSKI ODPADKI



Zaradi interesa vseh in dejavnega sodelovanja pri varovanju okolja in zdravja ljudi:

- Izdelkov ne odvrzite skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.
- Električne in elektronske odpadke je treba zbirati ločeno.
- Uporabljajte sisteme za vračanje in zbiranje v skladu z direktivo o električnih in elektronskih odpadkih, ki so na voljo na vašem območju. Na ta način se lahko nekateri materiali reciklirajo, ponovno uporabijo ali popravijo.
- Z zagotavljanjem, da je vaš izdelek pravilno odstranjen, pomagate preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi zaradi morebitne prisotnosti škodljivih snovi.
- Za več informacij o odstranjevanju izdelkov se obrnite na lokalno službo za odstranjevanje gospodinjskih odpadkov.