

NAVODILO ZA UPORABO



Pred uporabo preberite navodila za uporabo.

KAKO UPORABLJATI

- Z brisačo posušite lase in jih počesite.
- Napravo priključite v ustrezno električno vtičnico.
- Izberite želeno temperaturo in hitrost.
- Po uporabi izklopite napravo in jo izključite iz električnega omrežja.
- Pred shranjevanjem počakajte, da se naprava ohladi.

POMEMBEN! Med uporabo vedno držite zadnji del naprave stran od las, da preprečite, da bi lasje prišli v zadnji zračni filter.

NASTAVITVE TOPLOTE IN HITROSTI

Na voljo sta 2 nastavitvi ogrevanja in 2 hitrosti ter nastavev hladnega zraka. Uporabite višjo temperaturo in že hitrost za začetno sušenje ter nižjo temperaturo in nižjo hitrost za "styling" in sušenje, ko se lasje začnejo sušiti. Uporabite hladen zrak na toplih laseh, da "popravite" želeno obliko.

USMJEREVALNA ŠOBA

Uporabite ravnalnik za usmerjanje zračnega toka med oblikovanjem las.

POMEMBEN! ravnalnik za usmerjanje zračnega toka uporabljajte samo pri najnižji temperaturi / hitrosti.

RAZPRŠILNIK

Uporabite razpršilnik, da poudarite naravne kodre in ustvarite volumen.

POMEMBEN! Razpršilnik uporabljajte samo pri najnižjih nastavitvah toplote / hitrosti.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Če želite ohraniti napravo v najboljšem možnem stanju, upoštevajte ta navodila:

SPLOŠNO

- Prepričajte se, da je naprava izklopljena, kabel izklopljen in da je naprava ohlajena. Če želite očistiti zunanji del naprave, ga obrišite z vlažno krpo. Prepričajte se, da v napravo ne vstopi voda, kot tudi, da je naprava pred uporabo popolnoma suha.
- Ne ovijte kabla okoli naprave.
- Po uporabi vedno odklopite kabel.

ČIŠČENJE FILTRA

- Prepričajte se, da je naprava izklopljena, da je kabel odklopljen in da je naprava ohlajena.
- Trdno držite ročaj naprave, primite zadnji filter in ga povlecite, da ga odstranite.
- Pomagajte mehkim ščetkam očistiti vse dlake in druge odpadke iz filtra.
- Zamenjajte zadnji filter tako, da poravnate utore in pritisnete na enoto, dokler filter ne zaskoči na svoje mesto.



Zaradi interesa vseh in dejavnega sodelovanja pri varovanju okolja in zdravja ljudi:

- Izdelkov ne odvrzite skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.
- Električne in elektronske odpadke je treba zbirati ločeno.
- Uporabljajte sisteme za vračanje in zbiranje v skladu z direktivo o električnih in elektronskih odpadkih, ki so na voljo na vašem območju. Na ta način se lahko nekateri materiali reciklirajo, ponovno uporabijo ali popravijo.
- Z zagotavljanjem, da je vaš izdelek pravilno odstranjen, pomagajte preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi zaradi morebitne prisotnosti škodljivih snovi.
- Za več informacij o odstranjevanju izdelkov se obrnite na lokalno službo za odstranjevanje gospodinjskih odpadkov.

www.babyliss.com