

Pred uporabo preberite navodila za uporabo.

NAVODILO ZA UPORABO



KAKO UPORABLJATI

POZOR! Pazite, da vroča površina naprave ne pride v neposreden stik s kožo, še posebej z ušesi, očmi, obrazom in vratom.

POZOR! Ne dotikajte se vročih plošč, ko je naprava vključena.

- Prepričajte se, da so lasje suhi in dobro razrešeni, da odstranite morebitne vozle. Lase razdelite na sekcije, pripravljene za oblikovanje.
- Premaknite stikalo na temperaturno nastavitev, primerno za svoj tip las, da vklopite napravo. Indikatorska lučka bo utripala, dokler ne dosežete želene temperaturne nastavitve. Ko je temperatura dosežena, bo kazalnik svetil neprekinjeno.
- Postavite sekcijo las med plošče za ravnanje, blizu lasnih korenin.
- Trdno držite lase med ploščami za ravnanje in zdrsnete po dolžini las, od korenine do konice.
- Postopek ponovite za vsako sekcijo las.
- Pustite, da se lasje ohladijo, preden jih ponovno razčesate.
- Po uporabi premaknite stikalo na nastavev '0', da izklopite in izklopite napravo.
- Pustite, da se naprava ohladi, preden jo shranite.

Nastavitve toplote

Če imate občutljive, fine, beljene ali obarvane lase, uporabite nižjo temperaturno nastavitev. Za debelejšše lase uporabite višjo temperaturno nastavitev. Priporočljivo je, da vedno opravite test ob začetni uporabi, da zagotovite pravilno temperaturo za tip las. Začnite na najnižji nastavitvi in povečujte temperaturo, dokler ne dosežete zelenega rezultata. Spodaj je vodnik po temperaturnih nastavitvah:

0 = IZKLOPLJENO

I = 200 °C

II = 230 °C

Avtomatsko izklapljanje

Ta naprava ima funkcijo avtomatskega izklapljanja za dodatno varnost. Če je naprava vklopljena več kot 60 minut neprekinjeno, se bo samodejno izklopila. Če želite nadaljevati z uporabo naprave po tem času, preprosto prestavite stikalo na nastavev '0', nato pa stikalo prestavite na ustrezno nastavev, da ponovno vklopite napajanje.

Toplotna podloga

Naprava pride s toplotno podlogo, ki jo lahko uporabljate med in po oblikovanju. Med uporabo naprave je ne postavljajte na nobeno površino, občutljivo na toploto, celo ko uporabljate zagotovljeno toplotno podlogo. Po uporabi izklopite in izklopite napravo. Takoj ovijte napravo v zagotovljeno toplotno podlogo in ji dovolite, da se popolnoma ohladi. Ohranite jo stran od dosega otrok, saj bo ostala vroča še nekaj minut.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

SLO

Da svoj aparat ohranite v najboljšem možnem stanju, prosimo, upoštevajte spodnje korake:

- Ne ovijajte kabla okoli aparata, temveč ga ohlapno zvijte ob strani aparata.
- Ne uporabljajte naprave na daljavo od vtičnice.
- Vedno jo izklopite po uporabi.

DIREKTIVA O ELEKTRIČNI ENERGIJI IN ELEKTRONSKI ODPADKI



Zaradi interesa vseh in dejavnega sodelovanja pri varovanju okolja in zdravja ljudi:

- Izdelkov ne odvrzite skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.
- Električne in elektronske odpadke je treba zbirati ločeno.
- Uporabljajte sisteme za vračanje in zbiranje v skladu z direktivo o električnih in elektronskih odpadkih, ki so na voljo na vašem območju. Na ta način se lahko nekateri materiali reciklirajo, ponovno uporabijo ali popravijo.
- Z zagotavljanjem, da je vaš izdelek pravilno odstranjen, pomagajte preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi zaradi morebitne prisotnosti škodljivih snovi.
- Za več informacij o odstranjevanju izdelkov se obrnite na lokalno službo za odstranjevanje gospodinjskih odpadkov.

www.babyliss.com