

Pred uporabo preberite navodila za uporabo.

NAVODILO ZA UPORABO



KAKO UPORABLJATI

Ta naprava se lahko uporablja samo na način, opisan v tem priročniku. Prosimo, shranite priročnik za nadaljnjo uporabo.

OPOZORILO! Pazite, da vroča površina naprave ne pride v neposredni stik s kožo, zlasti z očmi, ušesi, obrazom in vratom.

OPOZORILO!

Ne dotikajte se vročih plošč ali kovinskih delov naprave, medtem ko so vroči.

- Prepričajte se, da so lasje suhi in razrešeni, da odstranite morebitne zaplete. Lase razdelite na sekcije, pripravljene za oblikovanje.
- Pritisnite gumb, označen z '⏻', da vključite napravo. Indikatorska lučka bo začela utripati in naprava se bo samodejno začela segrevati.
- Pritisnite gumba 'INTENSE' in 'PROTECT', da izberete nastavev temperature, primerno za svoj tip las. Indikatorska lučka bo utripala, dokler ne bo dosežena izbrana temperatura. Ko bo temperatura dosežena, bo kazalnika lučka ostala trdna.
- Postavite odsek las med ravnalne plošče, blizu korenin.
- Držite lase trdno med ravnalnimi ploščami in drsite po dolžini las od korenine do konice.
- Ponovite za vsak odsek las.
- Pustite, da se lasje ohladijo, preden jih počesete.
- Po uporabi pritisnite gumb '⏻' za izklop in izključite napravo.
- Pustite, da se naprava ohladi, preden jo shranite.

OPOMBA: Iz naprave bo slišan rahel pisk, ki prihaja iz ionskega generatorja, ki sprošča ione. To je normalno.

NASTAVITVE TEMPERATURE

Če imate nežne, fine, pobeljene ali obarvane lase, uporabite nižjo nastavev toplote. Za debelejšše lase uporabite višjo nastavev toplote. Priporočljivo je najprej izvesti poskusno uporabo, da določite pravo temperaturo za svoje lase. Začnite na najnižji nastavitvi in povečujte temperaturo, dokler ne dosežete želenega rezultata. Spodaj je vodnik po temperaturnih nastavitvah:

ZAŠČITA (Zeleni) =	140 °C
ZAŠČITA (Zeleni) =	160 °C
ZAŠČITA (Rumeni) =	180 °C
ZAŠČITA (Oranžni) =	200 °C
INTENZIVNO (Rdeči) =	220 °C
INTENZIVNO (Rdeči) =	235 °C

OPOZORILO!

Prepričajte se, da je naprava hladna, preden vstavite, ali odstranite glavnik za ravnanje.

- Vstavite rob nastavka za ravnanje v utor ob strani ravnalne plošče, tako da so ščetinice obrnjene navzgor.
- Potisnite glavnik proti nasprotni strani naprave, dokler se ne prilega na mesto.
- Da odstranite nastavka za ravnanje, ga preprosto potisnite stran od naprave.

Avtomatsko izklop

Ta ustanova ima funkcijo avtomatskega izklopa za dodatno varnost. Če je naprava vklopljena več kot 72 minut neprekinjeno, se bo samodejno izklopila. Če želite nadaljevati uporabo naprave po tem času, samo pritisnite gumb '⏻', da ponovno vklopite napajanje.

TOPLOTNO ODPORNA PODLAGA

Ta naprava je opremljena s toplotno zaščitno podlaogo za uporabo med in po oblikovanju. Med uporabo ne postavljajte naprave na nobeno površino, ki je dovzetna za toploto, tudi ko uporabljate toplotno podlogo, ki je priložena.

Po uporabi izklopite in odklopite napravo. Takoj ovijte napravo v priloženo toplotno podlogo in ji dovolite, da se popolnoma ohladi. Ohranite jo stran od dosega otrok, saj bo ostala vroča še več minut.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Da bi vaš aparat ohranili v čim boljšem stanju, prosimo, upoštevajte spodnje korake:

- Ne ovijajte kabla okoli aparata, temveč ga sproščeno navijajte ob strani aparata.
- Aparata ne uporabljajte na raztegnjen način iz vtičnice.
- Vedno ga izključite po uporabi.

Kako bi ohranili optimalno kakovost, plošče čistite z mehko, vlažno krpo, brez mila. Pri čiščenju plošč ne uporabljajte grobih orodij in sredstev. Za zaščito plošč shranite likalnik za ravnanje z zaprtimi ploščami.

DIREKTIVA O ELEKTRIČNI ENERGIJI IN ELEKTRONSKI ODPADKI



Zaradi interesa vseh in dejavnega sodelovanja pri varovanju okolja in zdravja ljudi:

- Izdelkov ne odvrzite skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.
- Električne in elektronske odpadke je treba zbirati ločeno.
- Uporabljajte sisteme za vračanje in zbiranje v skladu z direktivo o električnih in elektronskih odpadkih, ki so na voljo na vašem območju. Na ta način se lahko nekateri materiali reciklirajo, ponovno uporabijo ali popravijo.
- Z zagotavljanjem, da je vaš izdelek pravilno odstranjen, pomagate preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi zaradi morebitne prisotnosti škodljivih snovi.
- Za več informacij o odstranjevanju izdelkov se obrnite na lokalno službo za odstranjevanje gospodinjskih odpadkov.

www.babyliss.com