

Pred uporabo preberite navodila za uporabo.

NAVODILO ZA UPORABO



KAKO UPORABLJATI

OPOZORILO! Bodite previdni, da vroča površina naprave ne pride v stik s kožo, zlasti z ušesi, očmi, obrazom in vratom.

OPOZORILO! Ne dotikajte se vročih plošč, ko je naprava vklopljena.

Nadzor aktivacije stikala **POMEMBNO!**

Ta naprava ima nadzor zamude pri aktivaciji. Takoj po vklopu naprave lahko prilagodite nastavitev temperature. Po 5 sekundah od vklopa naprave ali ko LED postane trdna barva, se gumbi za temperaturo samodejno zaklenejo. Da bi prilagodili nastavitve toplote, držite gumb "+/-" pritisnjen 1 - 2 sekundi, to bo odstranilo način zaklepanja in omogočilo spreminjanje nastavitvev. Da bi izklopili napravo med načinom zaklepanja, držite pritisnjen gumb, označen z "⏻" dokler se enota ne izklopi.

NAVODILO ZA UPORABO

Ravnanju

- Poskrbite, da so lasje suhi in počaščeni.
- Lase razdelite na odseke.
- Vključite napravo in pritisnite ter držite gumb "⏻" 1-2 sekundi, da jo vklopite.

Prosimo, upoštevajte: Modra LED lučka ob plošči se bo osvetlila, da označi, da je ionska funkcija aktivirana.

- Če želite oblikovati konice las, rahlo upognite zapestje navznoter, ko dosežete konec vsakega odseka.
- Za izbiro temperature, primerne za vaš tip las, pritisnite gumba "+/-". Indikatorska lučka bo utripala, dokler ne bo dosežena izbrana temperatura. Ko bo temperatura dosežena, bo kazalnik ostal svetel.

Prosimo, upoštevajte: Nastavitve temperature naprave se bodo samodejno zaklenile po 5 sekundah. (Oglejte si nadzor aktivacije stikala).

- Vzemite del las in ga postavite med oblikovalne plošče.
- Začnite pri koreninah, zaprite plošče in uporabite nežen pritisk ter gladko pomikajte navzdol skozi odsek. Postopek ponavljajte po potrebi skozi preostale odseke las.
- Pustite, da se lasje popolnoma ohladijo, preden jih češljate.

Ustvarjanje kodrov

- Vključite napravo in pritisnite ter držite gumb "⏻" 1-2 sekundi, da jo vklopite.
- Za izbiro temperature, ki ustreza vašemu tipu las, pritisnite gumb "+/-". Indikatorska lučka bo utripala, dokler ne bo dosežena izbrana temperatura. Ko bo temperatura dosežena, bo kazalnik ostal prižgan.
- Ločite odsek las. Manjši kot je odsek, bolj opazen bo koder. Večji kot je odsek, bolj ohlapen bo koder.
- Vzemite odsek las in ga postavite med ploščice, približno 7,5 cm od korenin.
- Držite ročaj naprave z eno roko in obrnite napravo za 180° nazaj, tako da se lasje enkrat ovijejo okoli zunanosti naprave.

OPOZORILO: Vroče površine! Med uporabo pazite, da naprave ne prinesete v stik s t sklepi, obrazom, ušesi ali vratom.

- Počasi pomikajte ustanovo vzdolž dolžine las od korena do konice v navzdol usmerjenem gibu.
- Odpustite ustanovo iz las.
- Da zagotovite, da se koder lepi na mestu, držite konec sekcije, ki ste jo skodrali, in jo zavrtite v smeri kodre.

NASTAVITVE TEMPERATURE

Če imate občutljive, fine ali barvane lase, uporabite nižje nastavitve toplote. Za debelejšše lase uporabite višje nastavitve toplote. Priporočljivo je, da vedno opravite test ob prvem uporabi, da zagotovite, da je uporabljena pravilna temperatura za tip las. Začnite na najnižji nastavitvi in povečajte temperaturo, dokler ne dosežete želenega rezultata. Spodaj je vodnik za nastavitve temperature:

Nastavitev 1 = 150 °C

Nastavitev 2 = 170 °C

Nastavitev 3 = 190 °C

Nastavitev 4 = 210 °C

Nastavitev 5 = 235 °C

Tehnologija proti frizu

Napreden sistem dvojno ionskega ravnovesja vlage združuje tako pozitivne kot negativne ione, ki delujejo skupaj, da odpravijo friz, medtem ko ravnate lase. Vaši lasje se po tem počutijo svilnato in negovano ter sičejo z razkošnim leskom.

Prosimo, upoštevajte: Modra LED lučka ob plošči se bo prižgala, da bo označila, da je ionska funkcija aktivirana. Izhod ionov proizvaja brenčanje in pri visoki vlažnosti pride do občasnega nizkotalnega utripanja svetlobe. To je popolnoma normalno.

Samodejni izklop

Ta ustanova ima funkcijo samodejnega izklopa za dodatno varnost. Če je naprava vključena več kot 60 minut neprekinjeno, se bo samodejno izklopila. Da nadaljujete uporabo naprave po tem času, pritisnite in držite gumb "⏻" 1-2 sekundi, da vklopite napajanje.

Zavitek za segrevanje

Naprava je opremljena z zavitkom za segrevanje za uporabo med in po oblikovanju. Med uporabo ne postavljajte naprave na nobeno površino, ki je dovzetna za toploto, tudi pri uporabi zavitka za segrevanje, ki je priložen. Po uporabi izklopite in odklopite napravo. Takoj ovijte napravo v priložen zavitek za segrevanje in omogočite, da se popolnoma ohladi. Napravo hranite izven dosega otrok, saj bo ostala vroča še nekaj minut.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Da bi zagotovili, da bo vaša naprava v čim boljšem stanju, sledite spodnjim korakom:

- Ne ovijajte kabla okoli naprave, temveč ga prosto zavijte ob strani naprave.
- Ne uporabljajte naprave na daljavo od vtičnice.
- Vedno izklopite iz napajanja po uporabi.

DIREKTIVA O ELEKTRIČNI ENERGIJI IN ELEKTRONSKI ODPADKI



Zaradi interesa vseh in dejavnega sodelovanja pri varovanju okolja in zdravja ljudi:

- Izdelkov ne odvrzite skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.
- Električne in elektronske odpadke je treba zbirati ločeno.
- Uporabljajte sisteme za vračanje in zbiranje v skladu z direktivo o električnih in elektronskih odpadkih, ki so na voljo na vašem območju. Na ta način se lahko nekateri materiali reciklirajo, ponovno uporabijo ali popravijo.
- Z zagotavljanjem, da je vaš izdelek pravilno odstranjen, pomagajte preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi zaradi morebitne prisotnosti škodljivih snovi.
- Za več informacij o odstranjevanju izdelkov se obrnite na lokalno službo za odstranjevanje gospodinjskih odpadkov.

www.babyliss.com