

NAVODILO ZA UPORABO



NAVODILO ZA UPORABO

- Preden ga začnete uporabljati, se prepričajte, da so vaši lasje 80 % suhi in česani. Razdelite lase na pramene, da jih čim bolj oblikujete.
- Postavite enega od nastavkov na oblikovalnik las.
- Premaknite stikalo iz položaja 0 v položaj I ali II, da vklopite balzam in izberete ustrezen nastavev temperature, ki je primerna za vaše lase.
- Ločite pramen las, postavite "Styler" podnjo, blizu korenin las.
- Premikajte krtačo navzdol po pramenu, in ko počasi dosežete konce, jo rahlo zavrtite, da oblikujete lase.
- Za dolgotrajnejšo pričesko izberite prilagoditev s hladnim zrakom, tako da je pričeska fiksirana.
- Po potrebi ponovite vse te korake še enkrat.
- Po uporabi premaknite stikalo v položaj 0, da izklopite napravo, nato pa izklopite napajalni kabel iz vtičnice.
- Preden napravo odložite, pustite, da se ohladi.

NASTAVITEV TEMPERATURE

Obstajata dve vrsti nastavitvev, ena je splošna, druga pa s hladnim zrakom. Uporabite hladen zrak na toplih laseh, da nastavite pričesko in dosežete dolgotrajen učinek. Premaknite stikalo v položaj "**", naslednji položaj I je za nizko temperaturo, položaj II pa za višjo temperaturo.

OPOMBA: Če imate tanke, tanke in beljene lase, uporabite nižjo temperaturo. Za debelejšje lase uporabite močnejšo temperaturo.

ZAMENJAVA NASTAVKOV

- Namestite nastavek na ročaj tako, da sta obe zarezi poravnani z gumbi. Potisnite nastavek, dokler ne zaskoči na svoje mesto.
- Če želite odstraniti prilogo, pritisnite in pridržite dva gumba, nato pa povlecite prilogo navzgor.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Če želite, da ostane naprava v najboljšem možnem stanju, upoštevajte spodnja navodila:

SPLOŠNO:

- Prepričajte se, da je naprava izklopljena, odklopite kabel in pustite, da se ohladi. Zunanjo stran naprave lahko obrišete z mehko, vlažno krpo. Pred uporabo se prepričajte, da v napravo ne vstopi voda in da je naprava popolnoma suha.
- Kabla ne ovijte okoli naprave, ampak ga samo zavrzite poleg naprave.
- Nikoli ne raztegnite kabla, ko je naprava v uporabi.
- Po uporabi vedno odstranite kabel iz vtičnice.



ČIŠČENJE FILTRA NA HRBTNI STRANI

- Preverite, ali je naprava izklopljena in ali se je ohladila.
- Trdno držite ročaj naprave, dvignite filter in dosegli boste filter na hrbtni strani naprave.
- Z mehko krtačo odstranite odvečne dlake iz filtra.
- Namestite pokrov filtra.



DIREKTIVA O ELEKTRIČNI ENERGIJI IN ELEKTRONSKI ODPADKI



Zaradi interesa vseh in dejavnega sodelovanja pri varovanju okolja in zdravja ljudi:

- Izdelkov ne odvrzite skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.
- Električne in elektronske odpadke je treba zbirati ločeno.
- Uporabljajte sisteme za vračanje in zbiranje v skladu z direktivo o električnih in elektronskih odpadkih, ki so na voljo na vašem območju. Na ta način se lahko nekateri materiali reciklirajo, ponovno uporabijo ali popravijo.
- Z zagotavljanjem, da je vaš izdelek pravilno odstranjen, pomagajte preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi zaradi morebitne prisotnosti škodljivih snovi.
- Za več informacij o odstranjevanju izdelkov se obrnite na lokalno službo za odstranjevanje gospodinjskih odpadkov.

www.babyliss.com