

BaByliss®

PARIS



AS950E - B73b

BABYLIS SARL
99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France
www.babyliss.com
FAC/2019/07

Najprej preberite varnostna navodila.

NAVODILO ZA UPORABO

- Poskrbite, da so vaši lasje 80-odstotno suhi in jih počesite, da odstranite morebitne vozle. Lase pripravite tako, da jih ločite na pramene. Zdaj so pripravljeni na oblikovanje.
- Namestite izbrano krtačo na napravo.
- Če želite vklopiti napravo, preklopite stikalo v položaj « I » ali « II » in izberite temperaturo, ki ustreza vašemu tipu las.
- Postavite krtačo pod pramen, blizu lasnih korenin, in jo držite nekaj sekund, da povečate volumen pri lasnih koreninah.
- S krtačo dvignite lase ob koreninah, da jih posušite.
- Potegnite krtačo vzdolž las in začnite vrteti krtačo stran od glave ter pri tem pritisnite in držite ustrezno tipko za vrtenje.
- Učinek vrtenja krtače izravnajte tako, da jo vlečete navzdol. S tem ustvarite napetost vzdolž pramena.

POMEMBNO! Morda bo potrebnih več poskusov, da boste izpopolnili to tehniko. Če se krtača prehitro vrti, preprosto spustite gumb za vrtenje in dvignite napravo z las.

- Ko dosežete konico las, še naprej vrtite krtačo, da se konice zvijejo.
- Ponovite postopek tolikokrat, kot je potrebno.
- Po uporabi preklopite stikalo v položaj « 0 » in s tem izklopite napravo ter jo nato odklopite.
- Počakajte, da se ohladi, preden jo shranite.

Nastavitev temperature in hitrosti

Naprava ima 2 nastavitvi temperature in hladen zrak. Stikalo postavite v prvi položaj, za nastavitev hladno (« * »), v drugi za zmerno temperaturo (« I ») in v tretji položaj za višjo temperaturo ("II").

Opomba: Če imate občutljive, tanke, beljene ali barvane lase, nastavite nižjo temperaturo. Pri gostih laseh nastavite višjo temperaturo.

Nastavitev vrtenja

Za aktiviranje vrtenja krtače pritisnite in držite tipki z oznako «< in >», za vrtenje v desno ali levo smer.

Zamenjava nastavkov

- Če želite pritrditi glavo krtače, jo postavite na ohišje naprave in potisnite navzdol.
- Zaklenite glavo ščetke tako, da stikalo na vrhu krtače preklopite v zaklenjen položaj.
- Pri odstranjevanju glave krtače preverite, ali je stikalo na vrhu glave krtače v odprtem položaju.
- Nežno potisnite glavo krtače navzgor in jo snemite z naprave.

Zaščitni pokrov

Po vsaki uporabi vedno preverite, ali je zaščitni pokrov nameščen na glavi krtače. Slednji ščiti ščetine pred poškodbami. Ko nameščate zaščitni pokrov na glavo krtače, ga poravnajte z utorji okoli vrha enote, da ga lahko nataknete.

Opomba: Simbol na zaščitnem pokrovu prikazuje smer namestitve na glavo krtače. Če pokrov ni pravilno nameščen, ga le težko odstranite.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Če želite, da ostane naprava v najboljšem možnem stanju, upoštevajte spodnja navodila:

Splošno

- Napravo izklopite in odklopite ter pustite, da se ohladi. Pri čiščenju zunanosti naprave uporabite vlažno krpo. Pred uporabo preverite, ali ni v napravo prodrla voda in ali je povsem suha.
- Kabla ne ovijajte okoli naprave, pustite ga grobo navitega ob napravi.
- Naprave ne uporabljajte tako, da vlečete napajalni kabel.

DIREKTIVA O ELEKTRIČNI ENERGIJI IN ELEKTRONSKI ODPADKI

Zaradi interesa vseh in dejavnega sodelovanja pri varovanju okolja in zdravja ljudi:



- Izdelkov ne odvrzite skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.
- Električne in elektronske odpadke je treba zbirati ločeno.
- Uporabljajte sisteme za vračanje in zbiranje v skladu z direktivo o električnih in elektronskih odpadkih, ki so na voljo na vašem območju. Na ta način se lahko nekateri materiali reciklirajo, ponovno uporabijo ali popravijo.
- Z zagotavljanjem, da je vaš izdelek pravilno odstranjen, pomagajte preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi zaradi morebitne prisotnosti škodljivih snovi.
- Za več informacij o odstranjevanju izdelkov se obrnite na lokalno službo za odstranjevanje gospodinjskih odpadkov.

www.babyliss.com