

NAVODILO ZA UPORABO



Pred uporabo preberite navodila za uporabo.

KAKO UPORABLJATI

- Z brisačo posušite lase in jih počesite.
- Napravo priključite v ustrezno električno vtičnico.
- Izberite želeno temperaturo in hitrost.
- Po uporabi izklopite napravo in jo izključite iz električnega omrežja.
- Pred shranjevanjem počakajte, da se naprava ohladi.

POMEMBEN! Med uporabo vedno držite zadnji del naprave stran od las, da preprečite, da bi lasje prišli v zadnji zračni filter.

PODALJŠEK ELEKTRIČNEGA KABLA

Če želite podaljšati električni kabel, držite sušilnik za lase v eni roki, z drugo roko pa povlecite električni kabel navzdol. Takoj, ko na vrvici vidite rdeč znak, ga takoj prenehajte vleči, saj to pomeni, da je zdaj popolnoma podaljšan..

NAVIJANJE ELEKTRIČNEGA KABLA

Pozor: Kabel in vtič se med previjanjem hitro premikata. Da bi se izognili poškodbam, natančno sledite navodilom.

Z eno roko pritisnite gumb za podajanje in z drugo držite kabel ali vtič, da natančno nadzorujete kabel, ko se umakne v sušilnik za lase.

NASTAVITVE TOPLOTE

Na voljo so 3 nastavitve toplote in 2 nastavitvi hitrosti ter gumb za hladen zrak. Uporabite večjo toploto in hitrost med začetnim sušenjem in počasnejšo toploto in hitrost za oblikovanje in kodranje med kasnejšim sušenjem, ko se lasje začnejo sušiti.

USMJEREVALNA ŠOBA

Uporabite ravnalnik za usmerjanje zračnega toka med oblikovanjem las.

POMEMBEN! ravnalnik za usmerjanje zračnega toka uporabljajte samo pri najnižji temperaturi / hitrosti.

RAZPRŠILNIK

Uporabite razpršilnik, da poudarite naravne kodre in ustvarite volumen.

POMEMBEN! Razpršilnik uporabljajte samo pri najnižjih nastavitvah toplote / hitrosti.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Če želite ohraniti napravo v najboljšem možnem stanju, upoštevajte ta navodila:

SPLOŠNO

- Prepričajte se, da je naprava izklopljena, izklopljena in hladna. Za čiščenje zunanosti naprave obrišite z vlažno krpo. Pred uporabo se prepričajte, da v napravo ne vstopi voda in da je popolnoma suha.
- Kabla ne ovijte okoli naprave.
- Naprave ne uporabljajte daleč od vtičnice.
- Po uporabi sušilnik za lase vedno izključite iz napajanja.

ČIŠČENJE FILTRA

- Prepričajte se, da je naprava izklopljena, izklopljena in hladna.
- Trdno držite ročaj naprave in obrnite filter na hrbtni strani v levo, da ga odstranite.
- Z mehko krtačo očistite filter las in drugih odpadkov.
- Ponovno namestite filter na hrbtno stran tako, da poravnate utore in ga obračate v smeri urinega kazalca, dokler filter ne zaskoči nazaj na svoje mesto.

DIREKTIVA O ELEKTRIČNI ENERGIJI IN ELEKTRONSKI ODPADKI



Zaradi interesa vseh in dejavnega sodelovanja pri varovanju okolja in zdravja ljudi:

- Izdelkov ne odvrzite skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.
- Električne in elektronske odpadke je treba zbirati ločeno.
- Uporabljajte sisteme za vračanje in zbiranje v skladu z direktivo o električnih in elektronskih odpadkih, ki so na voljo na vašem območju. Na ta način se lahko nekateri materiali reciklirajo, ponovno uporabijo ali popravijo.
- Z zagotavljanjem, da je vaš izdelek pravilno odstranjen, pomagate preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi zaradi morebitne prisotnosti škodljivih snovi.
- Za več informacij o odstranjevanju izdelkov se obrnite na lokalno službo za odstranjevanje gospodinjskih odpadkov.

www.babyliss.com