

NAVODILO ZA UPORABO

Pred uporabo preberite navodila za uporabo.

POMEMBNO!

- Ta aparat je bil posebej zasnovan za doseg zelo visokih temperatur, da omogoči hitro in popolno oblikovanje kodrov.
- Dovolite, da se navijalki ohladita, dokler se ne zdijo udobni pri nanosu na lase. Neupoštevanje tega lahko povzroči nelagodje.
- Vedno bodite posebej previdni, da se navijalki ne dotičeta neposredno lasišča.



KAKO UPORABLJATI

Pazite, da vroče površine naprave ne pridejo v stik s kožo, ušesi, obraza in vratu. Še posebej bodite previdni, da vroče površine ne pridejo v stik z očmi.

- Postavite napravo na ravno površino, ki je odporna proti toploti. V tem trenutku ne odpirajte pokrova.
- Vključite napravo tako, da prestavite drsni preklopnik na položaj 'I' in zavrtite kolut za želeno nastavitev ogrevanja.
- En valjček ima na vrhu 'točko za pripravo na toploto'. Točka se bo spremenila iz rdeče v belo, kar pomeni, da je bila dosežena optimalna temperatura in valjčki so pripravljeni za uporabo. Odprite pokrov in začnite modelirati lase.
- Počešite lase, da odstranite vozle. Razdelite jih na sekcije in izberite valjček. Valjčki se lahko uporabljajo na vlažnih ali suhih laseh..

Opomba: Vključitev naprave bo samodejno aktiviral ionsko tehnologijo. Izdajanje ionov iz lukenj povzroča rahlo brneč zvok.

- Začnite z nameščanjem valjev na vrhu glave in delajte navzdol proti zatilju.
- Sredina valja bo vroča. Držite valje za konce, da obrnete lase. Ne dotikajte se grelnih elementov, ki držijo valje.
- Pazite, da vroča površina naprave ne pride v stik s kožo, zlasti z ušesi, očmi, obrazom in vratom.
- Vzemite pramen las, širok kot valj, začeni na koncih las, in ovijte lase okoli valja, pri čemer držite lase napete. Obdržite valj pod pravim kotom na lasišču, da zagotovite enakomerne kodre.
- Zavarujte valj z enim od priloženih sponk ali kovinskih zatičev. Če uporabljate kovinske zatiče, vstavite zatič čez valj, skozi lase in stran od sebe.
- Ponovite v vsakem razdelku, dokler ne uporabite vseh valjev.
- Da izklopite napravo, premaknite stikalo nazaj v položaj 'O' in izključite napravo.
- Ko so valji ohlajeni, odstranite valje iz las. Nežno držite valj v eni roki in odstranite sponko ali kovinski zatič z drugo. Počasi odvijte valj, pri čemer pazite, da ne potegnete las, ko ga razvijate. Ko so lasje sproščeni iz valja, jih pustite, da se vrnejo nazaj.
- Pustite, da se lasje popolnoma ohladijo, da se koder 'utrdi', nato oblikujte lase po želji.
- Ko se naprava ohladi, vrnite vse sponke in valje nazaj v enoto in zaprite pokrov.
- Pustite napravo, da se ohladi, preden jo shranite.

NASTAVITEV TOPLOTE

Izberite želeno nastavitev toplote tako, da ustrezno obrnete gumb. Če imate nežne, fine, pobeljene ali obarvane lase, uporabite nižjo nastavitev toplote. Za debelejšje lase uporabite višjo nastavitev toplote.

Zavarovanje valjev

Ta naprava vključuje 20 valjev v 3 velikostih; 6 majhnih (19 mm), 6 srednjih (26 mm), 8 velikih (32 mm). Za utrjevanje valjev na mestu uporabite bodisi močnejše objemke bodisi priložene kovinske igle. Na voljo so tri velikosti gob, da ustrezajo vsaki velikosti valja.

SLO



Samodejno izklop

Ta ustanova ima funkcijo samodejnega izklopa za dodatno varnost. Če je naprava vključena neprekinjeno več kot 72 minut, se samodejno izklopi. Če želite po tem času še naprej uporabljati napravo, preprosto pomaknite stikalo za vklop / izklop v položaj "O", nato pa stikalo pomaknite v položaj "I", da vklopite napajanje.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Da boste svoj aparat ohranili v najboljšem možnem stanju, upoštevajte spodnje korake:

- Ne ovijajte kabla okoli aparata, temveč ga sproščeno ovijte ob strani aparata.
- Ne uporabljajte aparata na raztegnjenem mestu od vtičnice.
- Vedno izključite po uporabi.
- Aparat vedno shranite s pokrovom zaprtim, da ga zaščitite pred prahom.
- Vedno izključite aparat, ko ni v uporabi ali pred čiščenjem.
- Za čiščenje valjev uporabite vlažno krpo z blagim detergentom in obrišite valje, da odstranite morebitne ostanke.
- Osušite z brisačo in pustite valje 1 do 2 uri, preden jih ponovno uporabite, da zagotovite, da so povsem suhi pred uporabo.
- Shranite aparat za oblikovanje las izven dosega otrok na varnem, suhem mestu.



DIREKTIVA O ELEKTRIČNI ENERGIJI IN ELEKTRONSKI ODPADKI



Zaradi interesa vseh in dejavnega sodelovanja pri varovanju okolja in zdravja ljudi:

- Izdelkov ne odvrzite skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.
- Električne in elektronske odpadke je treba zbirati ločeno.
- Uporabljajte sisteme za vračanje in zbiranje v skladu z direktivo o električnih in elektronskih odpadkih, ki so na voljo na vašem območju. Na ta način se lahko nekateri materiali reciklirajo, ponovno uporabijo ali popravijo.
- Z zagotavljanjem, da je vaš izdelek pravilno odstranjen, pomagata preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi zaradi morebitne prisotnosti škodljivih snovi.
- Za več informacij o odstranjevanju izdelkov se obrnite na lokalno službo za odstranjevanje gospodinjskih odpadkov.

www.babyliss.com