

Predhodno preberite varnostne napotke.

NAVODILA ZA UPORABO

Pozor: vroča površina! Med uporabo preprečite, da bi prišla naprava v neposredni stik z lasiščem, obrazom, ušesi ali vratom.

- Poskrbite, da so vaši lasje suhi in jih počesite, da odstranite morebitne vozle. Lase razdelite na pramene. Zdaj so pripravljeni na oblikovanje.
- Napravo vklopite tako, da preklopite stikalo v položaj << I >> ali << II >> in izberite nastavitve temperature, ki je primerna za vaš tip las. Rdeča luč sveti in s tem opozarja, da je naprava vklopljena.
- Namestite pramen las blizu korenin med plošči za ravnanje.
- Trdno držite pramen med ravnalnima ploščama in potegnite napravo po celotni dolžini las, od korenin do konic.
- Ponovite postopek tolikokrat, kot je potrebno.
- Pred česanjem počakajte, da se lasje ohladijo.
- Po uporabi preklopite stikalo v položaj << 0 >> in s tem izklopite napravo in jo nato odklopite.
- Počakajte, da se ohladi, preden jo shranite.

Nastavitev temperature

Če imate občutljive, tanke, beljene ali barvane lase, nastavite nižjo temperaturo. Pri gostih laseh nastavite višjo temperaturo. Priporočamo, da vedno opravite preizkus pri prvi uporabi in s tem preverite, ali uporabljate temperaturo, ki je primerna za vaš tip las. Začnite z najnižjo nastavitvijo, nato višajte temperaturo, dokler ne dobite zelenega rezultata.

Vodnik za nastavitev temperature:

0 = IZKLOP

I = 200 °C

II = 230 °C

Proti vročini odporna podlaga

Naprava je opremljena s toplotno odporno podlago za uporabo med in po oblikovanju pričeske. Med uporabo naprave nikoli ne postavljajte na toplotno občutljivo površino, tudi če uporabljate toplotno odporno podlago. • Po uporabi izklopite in odklopite napravo.

Napravo takoj zavijte v toplotno odporno podlago in pustite, da se popolnoma ohladi. Hranite napravo izven dosega otrok, saj bo nekaj minut zelo vroča.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Če želite, da ostane naprava v najboljšem možnem stanju, upoštevajte spodnja navodila:

- Kabla ne ovijajte okoli naprave, pustite ga grobo navitega ob napravi.
- Naprave ne uporabljajte tako, da vlečete napajalni kabel.
- Po uporabi vedno odklopite napajalni kabel.

DIREKTIVA O ELEKTRIČNI ENERGIJI IN ELEKTRONSKI ODPADKI



Zaradi interesa vseh in dejavnega sodelovanja pri varovanju okolja in zdravja ljudi:

- Izdelkov ne odvrzite skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.
- Električne in elektronske odpadke je treba zbirati ločeno.
- Uporabljajte sisteme za vračanje in zbiranje v skladu z direktivo o električnih in elektronskih odpadkih, ki so na voljo na vašem območju. Na ta način se lahko nekateri materiali reciklirajo, ponovno uporabijo ali popravijo.
- Z zagotavljanjem, da je vaš izdelek pravilno odstranjen, pomagajte preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi zaradi morebitne prisotnosti škodljivih snovi.

- Za več informacij o odstranjevanju

izdelkov se obrnite na lokalno službo za odstranjevanje gospodinjskih odpadkov.

Fabriqué en Chine
Made in China

ST089E-C142a

BABYLIS SARL
99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge - France
www.babyliss.com