



Fabriqué en Chine

Made in China

ST298E-C180a

BABYLIS SARL
99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge - France
www.babyliss.com

Predhodno preberite varnostne napotke.

NAVODILA ZA UPORABO

Opozorilo! Poskrbite, da vroča površina naprave ne pride v neposredni stik s kožo, še zlasti pazite na oči, ušesa, obraz in vrat.

- Poskrbite, da so vaši lasje suhi in jih počesite, da odstranite morebitne vozle. Lase razdelite na pramene. Zdaj so pripravljeni na oblikovanje.
- Pritisnite na gumb << I/O >> za vklop naprave.
- Obrnite gumb za temperaturo, da izberete željeno temperaturo ravnanja. Rdeča luč utripa, dokler ni dosežena izbrana temperatura.
- Namestite pramen las blizu korenin med plošči za ravnanje.
- Trdno držite pramen med ravnalnima ploščama in potegnite napravo po celotni dolžini las, od korenin do konic.
- Ponovite postopek tolikokrat, kot je potrebno.
- Pred česanjem počakajte, da se lasje ohladijo.
- Po uporabi pritisnite na gumb za izklop naprave in jo odklopite.
- Počakajte, da se ohladi, preden jo shranite.

Nastavitev temperature

Če imate občutljive, tanke, beljene ali barvane lase, uporabite najnižjo nastavitev temperature. Pri gostih laseh nastavite višjo temperaturo. Priporočamo, da vedno opravite preizkus pri prvi uporabi in s tem preverite, ali uporabljate temperaturo, ki ustreza vašemu tipu las. Začnite z najnižjo nastavitvijo, nato višajte temperaturo, dokler ne dobite želenega rezultata.

Vodnik za nastavitev temperature:

1-3 = 170 °C - 180 °C

4-8 = 185 °C - 205 °C

9-13 = 210 °C - 235 °C

Samodejna ustavitev

Ta naprava ima zaradi večje varnosti funkcijo samodejnega izklopa. Če je naprava neprekinjeno vklopljena več kot 72 minut, se samodejno izklopi. Če želite napravo še naprej uporabljati po preteku tega časa, morate pritisniti na stikalo << I/O >> za ponovni vklop naprave.

Proti vročini odporna podlaga

Naprava je opremljena s toplotno odporno podlago za uporabo med in po oblikovanju pričeske. Naprave nikoli ne postavljajte na toplotno občutljivo površino, tudi če uporabljate toplotno odporno podlago. • Po uporabi izklopite in odklopite napravo. Napravo takoj zavijte v toplotno odporno podlago in pustite, da se popolnoma ohladi. Hranite napravo še naprej izven dosega otrok, saj bo nekaj minut zelo vroča.

POMEMBNO! Zunanji material iz satena ni toplotno odporen, zato naprave nikoli ne postavljajte nanj, ko je vroča.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Če želite, da ostane naprava v najboljšem možnem stanju, upoštevajte spodnja navodila:

- Kabla ne ovijajte okoli naprave, pustite ga grobo navitega ob napravi.
- Naprave ne uporabljajte tako, da vlečete napajalni kabel.
- Po uporabi vedno odklopite napajalni kabel.

DIREKTIVA O ELEKTRIČNI ENERGIJI IN ELEKTRONSKI ODPADKI

Zaradi interesa vseh in dejavnega sodelovanja pri varovanju okolja in zdravja ljudi:

- Izdelkov ne odvrzite skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.
- Električne in elektronske odpadke je treba zbirati ločeno.
- Uporabljajte sisteme za vračanje in zbiranje v skladu z direktivo o električnih in elektronskih odpadkih, ki so na voljo na vašem območju. Na ta način se lahko nekateri materiali reciklirajo, ponovno uporabijo ali popravijo.
- Z zagotavljanjem, da je vaš izdelek pravilno odstranjen, pomagajte preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi zaradi morebitne prisotnosti škodljivih snovi.
- Za več informacij o odstranjevanju

izdelkov se obrnite na lokalno službo za odstranjevanje gospodinjskih odpadkov.

www.babyliss.com