



Fabriqu   en Chine
Made in China

ST482E-C166b

BABYLIS SARL
99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge - France
www.babyliss.com

ST482E

Najprej preberite varnostna navodila.

NAVODILO ZA UPORABO

Opozorilo! Poskrbite, da vro a povr ina naprave ne pride v neposredni stik s ko o,  e zlasti pazite na o i, u esa, obraz in vrat.

Ravnanje

- Poskrbite, da so va i lasje suhi in jih po e ite, da odstranite morebitne vozle. Lase razdelite na pramene. Zdaj so pripravljeni na oblikovanje.
- Pritisnite na gumb " " za vklop naprave.
- Pritisnite na gumba "+" in "-" za izbiro nastavitve temperature, ki je primerna za va  tip las. Signalna lu  utripa, dokler ni dose ena izbrana temperatura. Ko je dose ena, sveti signalna lu  neprekinjeno.
- Namestite pramen las blizu korenin med plo i za ravnanje.
- Trdno dr ite pramen med ravnalnima plo ama in potegnite napravo po celotni dol ini las, od korenin do konic.
- Ponovite pri vsakem pramenu.
- Pred  esanjem po akajte, da se lasje ohladijo.
- Po uporabi pritisnite na gumb " " za izklop naprave in jo odklopite.
- Po akajte, da se ohladi, preden jo shranite.

Oblikovanje kodrov

- Preverite, ali so na koncu naprave name eni prilo eni toplotni   itniki.
- Vzemite pramen las in ga polo ite med plo i za ravnanje.
- Z eno roko dr ite ro aj naprave, z drugo pa toplotne za  ite, obrnite napravo za 180  proti sebi, da lase enkrat ovijete po zunanji strani naprave.
- Napravo po asi potisnite navzdol po celotni dol ini las, od korenin do konic.
- Sprostite lase z naprave.
- Ponovite pri vsakem pramenu.
- Po akajte, da se lasje ohladijo, preden jih oblikujete.

Ionska tehnologija

Ob vklopu naprave se samodejno aktivira ionska tehnologija. Opomba: Spro anje ionov iz naprave povzro a rahlo brenenje.

Nastavitev temperature

 e imate občutljive, tanke, beljene ali barvane lase, nastavite ni jo temperaturo. Pri gostih laseh nastavite vi jo temperaturo. Priporo amo, da preizkus vedno opravite ob prvi uporabi in s tem preverite, ali uporabljate pravilno temperaturo glede na tip las. Za nite z najni jo nastavitvijo, nato vi ajte temperaturo, dokler ne dobite  elenega rezultata. Vodnik za nastavitve temperature:

- Nastavitev 1 (zelena) = 150  C
- Nastavitev 2 (rumena) = 170  C
- Nastavitev 3 (oran na) = 190  C
- Nastavitev 4 (rde a) = 210  C
- Nastavitev 5 (rde a) = 235  C

Samodejna ustavitev

Ta naprava ima zaradi ve je varnosti funkcijo samodejnega izklopa.  e je naprava neprekinjeno vklopljena ve  kot 72 minut, se samodejno izklopi.  e  elite napravo  e naprej uporabljati po preteku tega  asa, jo preprosto znova vklopite.

Proti vro ini odporna podlaga

Ta naprava je opremljena s toplotno odporno podlago za uporabo med in po oblikovanju pri eske. Naprave nikoli ne postavljajte na toplotno občutljivo povr ino, tudi  e uporabljate toplotno odporno podlago. Po uporabi izklopite in odklopite napravo. Napravo takoj zavijte v toplotno odporno podlago in pustite, da se popolnoma ohladi. Hranite napravo izven dosega otrok, saj bo nekaj minut zelo vro a.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Če želite, da ostane naprava v najboljšem možnem stanju, upoštevajte spodnja navodila:

- Kabla ne ovijajte okoli naprave, pustite ga grobo navitega ob napravi.
 - Naprave ne uporabljajte tako, da vlečete napajalni kabel.
 - Vedno jo odklopite po uporabi.
 - Plošče očistite z vlažno, mehko krpo, brez detergenta, da ohranite optimalno kakovost plošč.
- Ne drgnite plošč.

DIREKTIVA O ELEKTRIČNI ENERGIJI IN ELEKTRONSKI ODPADKI



Zaradi interesa vseh in dejavnega sodelovanja pri varovanju okolja in zdravja ljudi:

- Izdelkov ne odvrzite skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.
- Električne in elektronske odpadke je treba zbirati ločeno.
- Uporabljajte sisteme za vračanje in zbiranje v skladu z direktivo o električnih in elektronskih odpadkih, ki so na voljo na vašem območju. Na ta način se lahko nekateri materiali reciklirajo, ponovno uporabijo ali popravijo.
- Z zagotavljanjem, da je vaš izdelek pravilno odstranjen, pomagajte preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi zaradi morebitne prisotnosti škodljivih snovi.
- Za več informacij o odstranjevanju izdelkov se

obrnite na lokalno službo za odstranjevanje

gospodinjskih odpadkov.

www.babyliss.com