

BaByliss®

PARIS



Fabriqu  en Chine
Made in China

ST496E-C167b

BABYLISS SARL
99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge - France
www.babyliss.com

ST496E

Predhodno preberite varnostne napotke.

NAVODILA ZA UPORABO

Opozorilo! Poskrbite, da vro a površina naprave ne pride v neposredni stik s ko o, še zlasti pazite na o i, u esa, obraz in vrat.

- Pred oblikovanjem sprostite rezervoar za vodo s pritiskom na gumb na vrhu naprave.
- Previdno odprite gumijasti zama ek rezervoarja in ga napolnite z destilirano vodo.
- Preverite, ali je rezervoar pravilno zaprt in pravilno name  en na napravi.
- Preverite, ali sta zunanost rezervoarja in naprave popolnoma suha.  e morate ponovno napolniti rezervoar, izklju ite enoto in ga takoj po polnjenju ponovno name tite.

POZOR! Ne dotikajte se vro ih grelnih plo   ali kovinskih delov naprave.

- Poskrbite, da so va i lasje suhi in jih po e ite, da odstranite morebitne vozle. Lase razdelite na pramene. Zdaj so pripravljeni na oblikovanje.

- Pritisnite na gumb  za vklop naprave.
-  e  elitate nastavitev temperature, ki ustreza va im lasem, pritisnite gumb "+" ali "-", dokler ne izberete  elene temperature.

-  e  elitate aktivirati paro, pritisnite gumb parno delovanje in naprava bo za ela spro  ati paro.

POZOR! Pare ne usmerite proti obrazu in vratu.

- **Pomembno!**  e iz naprave ne izhaja para, je morda v stanju pripravljenosti. Razklenite ali sklenite plo  i, da ponovno aktivirate paro. Poleg tega je lahko prazen rezervoar za vodo, po potrebi ga napolnite.

- Name tite pramen las blizu korenin med plo  i za ravnanje.
- Trdno dr ite pramen med ravnalnima plo  ama in potegnite napravo po celotni dol ini las, od korenin do konic.
- Ponovite postopek tolikokrat, kot je potrebno.
- Pred  esanjem po akajte, da se lasje ohladijo.
- Po uporabi pritisnite na gumb  za izklop naprave in jo odklopite.
- Po akajte, da se ohladi, preden jo shranite.

Nastavitev temperature

 e imate občutljive, tanke, beljene ali barvane lase, nastavite ni jo temperaturo. Pri gostih laseh nastavite vi jo temperaturo. Priporo amo, da vedno opravite preizkus pri prvi uporabi in s tem preverite, ali uporabljate temperaturo, ki ustreza va emu tipu las. Za nite z najni jo nastavitvijo, nato vi ajte temperaturo, dokler ne dobite  elenega rezultata. Izbirate lahko med 5 nastavitvami temperature izberite med 150  C, 170  C, 190  C, 210  C in 230  C.

Dodatki za ravnanje - glavniki

- Preverite, ali je naprava hladna, preden vstavite ali odstranite dodatke za ravnanje.
- Potisnite glavnik za ravnanje proti napravi vzdol  ravnalnih plo  , dokler se popolnoma ne name ti.
-  e  elitate odstraniti dodatni glavnik za ravnanje, ga preprosto potisnite stran od naprave.

Samodejna ustavitev

Ta naprava ima zaradi ve je varnosti funkcijo samodejnega izklopa.  e je naprava neprekinjeno vklopljena ve  kot 72 minut, se samodejno izklopi.  e  elitate napravo še naprej uporabljati po preteku tega  asa, jo preprosto znova vklopite.

Proti vro ini odporna podlaga

Naprava je opremljena s toplotno odporno podlago za uporabo med in po oblikovanju pri eske. Naprave nikoli ne postavljajte na toplotno občutljivo povr ino, tudi  e uporabljate toplotno odporno podlago. Po uporabi izklopite in odklopite napravo. Napravo takoj zavijte v toplotno odporno podlago in pustite, da se popolnoma ohladi. Hranite napravo izven dosega otrok, saj bo nekaj minut zelo vro a.

 I  ENJE IN VZDR EVANJE

 e  elitate, da ostane naprava v najbolj em mo nem stanju, upo tevajte spodnja navodila:

- Obvezno izpraznite posodo za vodo po vsaki uporabi.
- Rezervoar po mo nosti uporabite z destilirano vodo. V nasprotnem primeru poskrbite za redno odstranjevanje vodnega kamna.
- Kabla ne ovijajte okoli naprave, pustite ga grobo navitega ob napravi.
- Naprave ne uporabljajte tako, da vle ete napajalni kabel.
- Po uporabi vedno odklopite napajalni kabel.
- Plo  e o istite z vla no, mehko krpo, brez detergenta, da ohranite optimalno kakovost plo  . Ne drgnite plo  .

DIREKTIVA O ELEKTRIČNI ENERGIJI IN ELEKTRONSKI ODPADKI

Zaradi interesa vseh in dejavnega sodelovanja pri varovanju okolja in zdravja ljudi:

- Izdelkov ne odvrzite skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.
- Električne in elektronske odpadke je treba zbirati ločeno.
- Uporabljajte sisteme za vračanje in zbiranje v skladu z direktivo o električnih in elektronskih odpadkih, ki so na voljo na vašem območju. Na ta način se lahko nekateri materiali reciklirajo, ponovno uporabijo ali popravijo.
- Z zagotavljanjem, da je vaš izdelek pravilno odstranjen, pomagajte preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi zaradi morebitne prisotnosti škodljivih snovi.

- Za več informacij o odstranjevanju izdelkov se

obrnite na lokalno službo za odstranjevanje

gospodinjskih odpadkov.

www.babyliss.com