

NAVODILO ZA UPORABO



KAKO UPORABLJATI NAPRAVO

- Prepričajte se, da so lasje posušeni z brisačo in česani, da odstranite odvečno vodo in morebitne vozle. Lase razdelite na dele, ki so pripravljeni za sušenje / oblikovanje.
- Za sušenje las uporabite zračno palico brez nastavka. Če želite oblikovati lase, pritrdite željeno krtačo na ročaj.
- Če želite spremeniti priloge, glejte razdelek »Spreminjanje prilog«.
- Stikalo obrnite v položaj "vklopljeno" in izberite ustrezno temperaturo in količino pretoka zraka glede na svoj las.

OPOMBA: Modra LED-dioda bo zasvetila pod prezračevalno odprtino, kar pomeni, da je bila aktivirana funkcija "anti-frizz ionic".

- Po uporabi premaknite stikalo v položaj "izklopljeno", da izklopite napravo, in izklopite vtič.
- Pustite, da se naprava ohladi, preden jo postavite na svoje mesto.

SPREMINJANJE PRILOG

- S kavliji na zadnji strani nastavka, (nameščeni na vrhu), namestite nastavek nad odprtino zraka. V rahel kot, kjer se dno nastavka dotika napravo, nežno potisnite konico nastavka. Dokler ne sedi na svoje mesto.

OPOMBA: Pazite, da se ne dotaknete okolja izhoda zraka, saj se po uporabi segreje.

SUŠENJE LAS

- Uporabite zračno palico brez nastavka za sušilec za lase.
- Usmerite zračni tok navzdol po laseh, da poravnate del las, ko jih sušite.
- Za dolgotrajnejšo pričesko izberite hladno nastavitvev in nežno pihajte skozi tople lase, da fiksirate in poravnate pričesko.
- Ponovite postopek za vsak del las.

KRTAČA ZA RAVNANJE LAS

- Glavo ščetke postavite pod ali nad del las, blizu krone, tako da so trdne ščetine obrnjene navzgor.
- Uporaba čopiča skozi del las bo pomagala česati in poravnati tanjše lase. Pod del las postavite krtačo, da poravnate debelejšje lase in dodate volumen.
- Z drugo roko pritegnite del las ob glavo ščetke, dokler močne ščetine ne prodrejo v lase.
- Previdno potegnite glavo ščetke skozi del las, ustvarite napetost in nadzor, da poravnate lase, ko jih sušite.
- Za dolgotrajnejšo pričesko izberite hladno nastavitvev in prečešite tople lase, da jih nastavite in poravnate.
- Ponovite postopek za vsak del las.

UKRIVLJENA KRTAČA ZA FENIRANJE

SLO

- Glavo ščetke postavite pod del las, blizu krone, s prožnimi ščetinami, obrnjenimi navzgor.
- Z glavo ščetke dvignite lase pri koreninah in držite nekaj sekund, da povečate volumen pri koreninah, ko sušite lase.
- Počasi premikajte glavo ščetke navzdol po vsakem delu las, da se posuši, oblikuje in doda volumen.
- Za dolgotrajnejšo pričesko izberite hladno nastavitev in prečešite tople lase, da jih nastavite in poravnate.
- Ponovite postopek za vsak del las.

NASTAVITEV PRETOKA ZRAKA / TEMPERATURE

Na voljo so 3 nastavitve za pretok zraka in 4 nastavitve za temperaturo, vključno s hladno nastavitvijo.

Ko vklopite zračno palico, se aktivirajo privzete nastavitve pretoka zraka in temperature;

Pretok zraka: III in temperatura: I.

Če želite prilagoditi pretok zraka, pritiskajte gumb, dokler ne dosežete želene hitrosti pretoka zraka. Zasvetila se bo bela LED-dioda, ki bo označila vsako od treh hitrosti pretoka zraka.

Če želite prilagoditi temperaturo, pritisnite gumb, dokler ne dosežete želene temperature.

Rdeča LED-diode bo zasvetila, da bi označila vsako od treh temperatur. Pritisnite gumb četrtrič, da aktivirate nastavev hlajenja - tri LED-diode bodo spremenile barvo iz rdeče v modro.

Pri izbiri nastavitve temperature za sušenje in oblikovanje las začnite z najnižjo nastavitvijo in jo po potrebi povečajte.

Če imate občutljive, tanke, beljene ali obarvane lase, uporabite nižjo nastavev toplote.

Za debelejšše lase uporabite višjo nastavev toplote.

Za nastavev pričeske uporabite hladno nastavev na toplih laseh.

NAPREDNI NAČIN

Če želite aktivirati funkcijo nepredenega načina ("Advanced Care Mode"), pritisnite in držite gumb za nastavev temperature 1-2 sekundi, dokler se LED-diode ne začnejo izmenjevati med rdečo in modro, kar pomeni, da se pretok zraka spreminja med vročim in hladnim zrakom.

Če želite izklopiti funkcijo "Advanced Care Mode", enkrat pritisnite gumb za temperaturo, da se vrnete na izbrano nastavev ogrevanja.

TEHNOLOGIJA "ANTI-FRIZZ" (PROTI KODRANJA)

Kako ustaviti elektriko v laseh

Napredni dvojni ionski sistem, ki uravnava vlago, združuje pozitivne in negativne ione, ki skupaj odstranjujejo kodranje med sušenjem in oblikovanjem las. Vaši lasje ostanejo svilnati in urejeni, z razkošnim sijajem.

ODSTRANLJIVI MAGNETNI FILTRI

Odstranljiv magnetni filter na sesalnem delu olajša čiščenje in tako optimizira pretok zraka za hitrejše sušenje.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Če želite ohraniti napravo v najboljšem možnem stanju, sledite tem korakom:

- Prepričajte se, da je naprava izklopljena, izklopljena in hladna. Če želite očistiti zunanost naprave, jo obrišite z vlažno krpo. Pred uporabo se prepričajte, da v napravo ne vstopi voda in da je naprava popolnoma suha.
- Kabla ne ovijte okoli naprave, temveč ga ohlapno zavijte poleg naprave.
- Naprave ne uporabljajte predaleč od vtičnice.
- Po uporabi vedno izključite napravo.

ČIŠČENJE MAGNETNEGA FILTRA

- Za podaljšanje življenjske dobe naprave je pomembno, da sesalni filter ostane čist.
- Prepričajte se, da je naprava izklopljena, izklopljena in hladna.
- Z mehko krtačo očistite lase in druge odpadke iz filtra.

DIREKTIVA O ELEKTRIČNI ENERGIJI IN ELEKTRONSKI ODPADKI



Zaradi interesa vseh in dejavnega sodelovanja pri varovanju okolja in zdravja ljudi:

- Izdelkov ne odvrzite skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.
- Električne in elektronske odpadke je treba zbirati ločeno.
- Uporabljajte sisteme za vračanje in zbiranje v skladu z direktivo o električnih in elektronskih odpadkih, ki so na voljo na vašem območju. Na ta način se lahko nekateri materiali reciklirajo, ponovno uporabijo ali popravijo.
- Z zagotavljanjem, da je vaš izdelek pravilno odstranjen, pomagajte preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi zaradi morebitne prisotnosti škodljivih snovi.
- Za več informacij o odstranjevanju izdelkov se obrnite na lokalno službo za odstranjevanje gospodinjskih odpadkov.