

KRTAČA NA VROČ ZRAK AS122E

NAVODILO ZA UPORABO



NAVODILO ZA UPORABO

- Prepričajte se, da so lasje 80 % suhi in česani, da odstranite vse vozle.
- Ustvarite razcep in razdelite lase na pramene, pripravljene za oblikovanje.
- Izbrani nastavek pritrdite na ročaj. Če želite preklapljati med razširitvami, glejte razdelek »Spreminjanje razširitev«.
- Premaknite stikalo na nastavek toplote, ki ustreza vašemu tipu las, da vklopite napravo.
- Po uporabi premaknite stikalo na nastavek "0", da izklopite napravo in jo izklopate.
- Preden napravo odložite, pustite, da se ohladi.

SPREMINJANJE PRILOG

- Namestite nastavek na ročaj in poravnajte obe vdolbini z gumbi na ročaju.
- Nastavek potisnite na ročaj, dokler se ne zaskoči.
- Če želite odstraniti nastavek, pritisnite in držite dva gumba in povlecite nastavek stran od ročaja.

38 mm TOPLOTNA KRTAČA

- Postavite krtičo pod del las, blizu korenin.
- S čopičem dvignite lase pri koreninah, da ustvarite volumen.
- Počasi premikajte krtičo navzdol po pramenih proti koncem las.
- Ponovite za vsak del las.

25 MM KRTAČA S TRDNIMI ŠČETINAMI

- Postavite krtičo pod del las, blizu korenin.
- S čopičem dvignite lase pri koreninah, da ustvarite volumen.
- Počasi premikajte krtičo navzdol po pramenih proti koncem las.
- Ponovite za vsak del las.

20 MM KRTAČA Z MEHKIMI ŠČETINAMI

- Postavite krtičo pod del las, blizu korenin.
- S čopičem dvignite lase pri koreninah med oblikovanjem.
- Styler premaknite navzdol po pramenu, proti koncem las.
- Ponovite za vsak del las.

GLADKA NASTAVKA ZA SUŠENJE S KRTAČO

- Glavo ščetke postavite pod del las, blizu koren s ščetinami, obrnjenimi navzgor.
- Z drugo roko potegnite napeti del las glava ščetke.
- Nežno potisnite glavo ščetke skozi del las, dokler ne pridete do koncev.
- Ponovite za vsak del las.

NASTAVITVE TEMPERATURE

Na voljo so tri nastavitve toplote in gumb za hladen snap (Hladen udarec). Premaknite stikalo v prvi položaj, da izberete nizko temperaturo 'I', v drugi položaj za srednjo temperaturo 'II' in v tretji položaj za visoko temperaturo 'III'. Pritisnite in držite gumb "***", da aktivirate hladni šok.

Opomba: Če imate občutljive, tanke, pobeljene ali barvane lase, uporabite nižje nastavitve toplote. Za debelejšje lase uporabite več nastavitev toplote.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Če želite ohraniti napravo v najboljšem možnem stanju, sledite tem korakom:

Splošno

- Prepričajte se, da je naprava izklopljena, odklopljena in hladna. Za čiščenje zunanosti naprave jo obrišite z vlažno krpo. Pred uporabo se prepričajte, da v napravo ne vstopi voda in da je naprava popolnoma suha.
- Kabla ne ovijte okoli naprave, temveč ga ohlapno ovijte poleg naprave.
- Naprave ne uporabljajte na razdalji od vtičnice.
- Po uporabi vedno izklopite napravo.

Čiščenje filtra

- Prepričajte se, da je naprava izklopljena, odklopljena in hladna.
- Trdno držite ročaj naprave in dvignite filter iz utorov v bližini šobe, kar bo omogočilo odpiranje zadnjega filtra.
- Z mehko krtačo očistite lase in druge nečistoče iz filtra.
- Zamenjajte zadnji filter tako, da zaprete pokrov filtra.



DIREKTIVA O ELEKTRIČNI ENERGIJI IN ELEKTRONSKI ODPADKI



Zaradi interesa vseh in dejavnega sodelovanja pri varovanju okolja in zdravja ljudi:

- Izdelkov ne odvrzite skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.
- Električne in elektronske odpadke je treba zbirati ločeno.
- Uporabljajte sisteme za vračanje in zbiranje v skladu z direktivo o električnih in elektronskih odpadkih, ki so na voljo na vašem območju. Na ta način se lahko nekateri materiali reciklirajo, ponovno uporabijo ali popravijo.
- Z zagotavljanjem, da je vaš izdelek pravilno odstranjen, pomagata preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi zaradi morebitne prisotnosti škodljivih snovi.
- Za več informacij o odstranjevanju izdelkov se obrnite na lokalno službo za odstranjevanje gospodinjskih odpadkov.

www.babyliss.com