

Pred uporabo naprave natančno preberite naslednja navodila.

Napajalnik	CA80
------------	------

POLNILNIK NAPRAVE

POMEMBNO! Uporabite le polnilnik, ki je priložen napravi.



Made in China
Fabriqué en Chine

T890E - T158B



Fig.1



Fig.2



Fig.3

BABYLISS SARL
99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France

www.babyliss.com

FAC / 2019 / 06

OHRANITEV AKUMULATORJA

Da bi ohranili optimalno zmogljivost akumulatorja, morate vsakih 6 mesecev strižnik popolnoma izprazniti in nato polniti 3 ure.

DELOVANJE Z OMREŽNIM NAPAJANJEM

- Preverite, ali je naprava izklopljena.
- Vstavite napajalnik v dno naprave in ga priključite v ustrezno vtičnico.
- Rdeča LED zasveti, ko je napajalnik pravilno priključen v napravo in priklopljen na električno omrežje.
- Naprava je pripravljena na uporabo.

OPOMBA: ko je naprava priključena na električno omrežje je ne smete neprekinjeno uporabljati več kot 20 minut.

DELOVANJE BREZ OMREŽNEGA NAPAJANJA

Poskrbite, da se naprava polni vsaj 30 minut. Modra LED utripa, ko je napajalnik pravilno vstavljen v napravo in priklopljen na električno omrežje. Ko je naprava popolnoma napolnjena, preneha utripati modra LED za polnjenje, vendar bo še naprej svetila. Odklopite napajalni kabel, vklopite napravo in jo uporabite.

PRIPRAVA PRED UPORABO

- Pred uporabo vedno preverite, ali so na napravi vidne poškodbe. Naprave ne uporabljajte, če je poškodovana.
- Preverite ali na rezilih ni dlačic in drugih ostankov.
- Preverite, ali je naprava dovolj napolnjena.
- Strižnik uporabljajte samo na čisti, suhi in popolnoma razpleteni bradi.

PRILAGODITEV VIŠINE PRIREZOVANJA

Nastavitveni okrogli gumb omogoča, da prilagodite vodilo za prirezovanje tako, da nastavite dolžino reza strižnika. Naredite nekaj preizkusov, da boste določili želeno dolžino. Pri tem upoštevajte, da boste imeli pri dolžini 1 mm zelo kratko tridnevno brado, višina 12 mm pa vam bo zagotovila daljšo in bolj gladko brado.

- Z gumbom na sprednji strani strižnika izberite dolžino prirezovanja (1 do 12 mm).
- Obrnite gumb v smeri urnega kazalca, da povečate dolžino prirezovanja.
- Obrnite ga v nasprotni smeri urnega kazalca, da zmanjšate dolžino prirezovanja.
- Po izbiri zelene dolžine prirezovanja se vodilo samodejno zaklene in s tem zagotovi enakomerne rezultate.
- Strižnik vklopite tako, da potisnete navzgor gumb za vklop. Rezila se začnejo premikati in lahko začnete s prirezovanjem.

UPORABA STRIŽNIKA BREZ VODILA ZA REZANJE

Strižnik lahko uporabite tudi za prilagajanje/oblikovanje roba brade.

- Če želite odstraniti vodilo za prirezovanje, primite s prstoma obe strani nastavitvenega gumba in ga previdno povlecite, da sprostite vodilo (slika 1).
- Vodilo povlecite navzgor, da ga odstranite s strižnika.

PRITRDITEV VODIL ZA PRIREZOVANJE NA STRIŽNIK

- Rezalno glavo potisnite pod zadnji jeziček vodila.
- Vodilo mora biti nameščeno na glavi.
- Vodilo zatakните tako, da gumb previdno pritisnete na strižnik (slika 2).
- Klik potrditi, da je vodilo na ustreznem mestu.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Zaradi zagotavljanja optimalne zmogljivosti, očistite napravo po vsaki uporabi.

Odstranite vodilo za striženje po vsaki uporabi. Preden shranite ali znova uporabite vodilo za prirezovanje, ga sperite pod tekočo vodo in temeljito posušite.

- S čopičem za čiščenje, ki je priložen strižniku, odstranite dlake in druge ostanke. Pri čiščenju rezila strižnika ne uporabljajte ostrih predmetov.
- Zaradi lažjega čiščenja se lahko rezila odstranijo.
- Če želite odstraniti rezila, z eno roko primite ročaj strižnika, položite palec pod rezila in pritisnite na rezila, da jih ločite od ročaja (slika 3).
- Če želite zamenjati rezila, previdno položite dno plošče rezila na ročaj. Nato jih zatakните.
- Z rahlim pihanjem odstranite dlake, nakopičene pod rezili.
- Rezila lahko sperete z vodo iz pipe.
- Poskrbite, da so rezila suha, preden jih znova namestite na strižnik.
- Po čiščenju rezil vklopite strižnik in kanite nekaj kapljic olja na rezila. Uporabljajte samo olje, priloženo aparatu, saj je bilo

posebej zasnovano za strižnike z veliko hitrostjo delovanja. To olje ne bo izhlapelo ali upočasnilo rezil strižnika.

DIREKTIVA O ELEKTRIČNI ENERGIJI IN ELEKTRONSKI ODPADKI

Zaradi interesa vseh in dejavnega sodelovanja pri varovanju okolja in zdravja ljudi:

- Izdelkov ne odvrzite skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.
-  Električne in elektronske odpadke je treba zbirati ločeno.
-  Uporabljajte sisteme za vračanje in zbiranje v skladu z direktivo o električnih in elektronskih odpadkih, ki so na voljo na vašem območju. Na ta način se lahko nekateri materiali reciklirajo, ponovno uporabijo ali popravijo.
- Z zagotavljanjem, da je vaš izdelek pravilno odstranjen, pomagata preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi zaradi morebitne prisotnosti škodljivih snovi.
- Za več informacij o odstranjevanju izdelkov se obrnite na lokalno službo za odstranjevanje gospodinjskih odpadkov.

www.babyliss.com

