

NAVODILO ZA UPORABO



Slika 1



Slika 4



Slika 2



Slika 5



Slika 3



Slika 6



Najprej preberite varnostna navodila.

KAKO UPORABLJATI NAPRAVO

Opozorilo: Pazite, da vroča površina pripomočka ne pride v neposreden stik s kožo, zlasti z ušesi, očmi, obrazom in vratom.

- Prepričajte se, da so lasje suhe in česane, da odstranite morebitne zaplete. Lase razdelite na dele, pripravljene za oblikovanje.
- Premaknite stikalo v položaj "I", "II" ali "III", da vklopite aparat in izberete nastavitev toplote, ki ustreza vašemu tipu las. **Opomba:** Vklon naprave bo samodejno aktiviral ionsko tehnologijo. Sproščanje ionov povzroča rahlo brenčanje.
- Krtačo postavite pod del blizu korenin s ščetinami obrnjenimi navzgor. Z drugo roko potegnite del las napet proti segreti plošči.
- Napravo premaknite navzdol skozi lase. Nadaljujte uporabo druge roke, da ohranite lase napete.

POMEMBEN! Roka, ki drsi po delu za lase, ne sme biti preblizu krtači, da se izognete stiku s toploto.

Za dodatno zaščito, lahko nosite rokavico za zaščito pred toploto. Za zaščito pred toploto je bila dobavljena rokavica za zaščito pred toploto roko zaradi začasnega stika z vročo površino, ko oblikovanje las z aparatom. Upoštevajte, da so rokavice za zaščito pred toploto zasnovane samo tako, da zagotovite začetno zaščito pred stikom. Nelagodje bo povzročil dolgotrajen stik z vročo površino.

- Ko pridete do konca dela las, zavrtite krtačo pod, da se oblikuje na koncih las.
- Po potrebi ponovite.
- Po uporabi premaknite stikalo na nastavitev "0", da izklopite in izklopite napravo.
- Pred shranjevanjem pustite, da se naprava ohladi.

Nastavitve toplote

Če imate nežne, tanke, pobeljene ali barvane lase, uporabite nižja nastavitve toplote. Za debelejšje lase uporabite višjo toploto. Priporočljivo je, da ob prvi uporabi vedno opravite test da se zagotovi pravilna temperatura na tipu las. Začnite z najnižjo nastavitvijo in povečajte temperaturo dokler ne dosežemo zelenega rezultata.

Spodaj je vodnik po nastavitvah temperature:

0 = IZKLOPLJENO

I = 160 °C

II = 180 °C

III = 200 °C

Toplotna podloga

SLO

Aparat je opremljen s toplotno blazino za uporabo med in po njem. Med uporabo naprave ne postavljajte na toploto občutljiva površina, tudi pri uporabi priložene toplotne podloge. Po uporabi izklopite in izklopite napravo. Takoj napravo zavijte v priloženo grelno blazino in pustite, da popolnoma ohladite. Še naprej ga hranite zunaj dosega otrok, ker bo ostalo vroče nekaj minut.

SAMODEJNI IZKLOP

Če je naprava vklopljena več kot 72 minut neprekinjeno, nato se bo samodejno izklopila. Preprosto stikalo premaknite v položaj "OFF" in nato potisnite stikalo na zeleno nastavitev temperature, da znova vklopite napajanje.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Da bi vaš aparat ohranili v najboljšem možnem stanju, prosimo, sledite spodnjim korakom:

- Prepričajte se, da je naprava izklopljena, izklopljena in hladna. Za čiščenje zunanosti naprave obrišite z vlažno krpo. Prepričajte se, da v napravo ne vstopi voda in da je pred uporabo popolnoma suho.
- Po vsaki uporabi odstranite vse ohlapne dlake s ščetin in prepričajte se, da se na ogrevani plošči ne nabira izdelek, ravnanje plavuti, ščetin in glavnikov.
- Ne ovijte kabla okoli naprave, namesto tega navijte ohlapno vodite ob strani naprave.
- Naprave ne uporabljajte le malo od električne točke.
- Po uporabi vedno odklopite priključek.

DIREKTIVA O ELEKTRIČNI ENERGIJI IN ELEKTRONSKI ODPADKI



Zaradi interesa vseh in dejavnega sodelovanja pri varovanju okolja in zdravja ljudi:

- Izdelkov ne odvrzite skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.
- Električne in elektronske odpadke je treba zbirati ločeno.
- Uporabljajte sisteme za vračanje in zbiranje v skladu z direktivo o električnih in elektronskih odpadkih, ki so na voljo na vašem območju. Na ta način se lahko nekateri materiali reciklirajo, ponovno uporabijo ali popravijo.
- Z zagotavljanjem, da je vaš izdelek pravilno odstranjen, pomagajte preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi zaradi morebitne prisotnosti škodljivih snovi.
- Za več informacij o odstranjevanju izdelkov se obrnite na lokalno službo za odstranjevanje gospodinjskih odpadkov.

www.babyliss.com