



Pred uporabo preberite navodila za uporabo.

KAKO UPORABLJATI NAPRAVO

- Posušite lase in jih razčesite.
- Napravo priključite v ustrezen vtič.
- Izberite željeno toploto in hitrost.
- Po uporabi izklopite napravo in jo odklopite iz električnega omrežja.

POMEMBEN! Ko uporabljate, vedno držite zadnji del naprave stran od las, da preprečite, da bi prišel skozi zračni filter na hrbtni strani.

NASTAVITVE TOPLOTE IN HITROSTI

Na voljo so 3 nastavitve toplote in 2 hitrosti ter gumb za hladen zrak. Uporabite večjo temperaturo in višjo hitrost za začetno sušenje las, nižjo temperaturo in počasnejšo hitrost za oblikovanje in prilagajanje las pri sušenju, ker se lasje začnejo izsuševati.

USMJEREVALNA ŠOBA

Z nastavkom prilagodite pretok zraka v zeleni smeri pri oblikovanju.

POMEMBEN! Usmerjevalnik uporabljajte samo pri najnižji temperaturi/najnižji hitrosti.

RAZPRŠILNIK

Uporabite razpršilnik, da poudarite naravne kodre in ustvarite volumen.

POMEMBEN! Razpršilnik uporabljajte samo pri najnižjih nastavitvah toplote / hitrosti.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Če želite ohraniti napravo v najboljšem možnem stanju, upoštevajte spodaj opisana navodila:

SPLOŠNO

- Prepričajte se, da je naprava izklopljena, izklopljena in ohlajena. Za čiščenje zunanosti naprave obrišite z vlažno krpo. Pred uporabo se prepričajte, da v napravo ne vstopi voda in da je naprava popolnoma suha.
- Kabla ne ovijte okoli naprave, temveč ga odtegnite poleg naprave.
- Sušilnik ne uporabljajte strani od napajanja.
- Po uporabi vedno izključite napravo.

ČIŠČENJE FILTRA

- Prepričajte se, da je naprava izklopljena, izklopljena in ohlajena.
- Trdno držite ročaj naprave in obrnite filter na zadnji strani naprave v levo, da ga odstranite.
- Z mehko krtačo očistite vse lase in druge odpadke iz filtra.
- Zamenjajte filter na hrbtni strani naprave tako, da poravnate uture in obračate v smeri urinega kazalca, dokler filter ne zaskoči nazaj na svoje mesto.



Zaradi interesa vseh in dejavnega sodelovanja pri varovanju okolja in zdravja ljudi:

- Izdelkov ne odvrzite skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.
- Električne in elektronske odpadke je treba zbirati ločeno.
- Uporabljajte sisteme za vračanje in zbiranje v skladu z direktivo o električnih in elektronskih odpadkih, ki so na voljo na vašem območju. Na ta način se lahko nekateri materiali reciklirajo, ponovno uporabijo ali popravijo.
- Z zagotavljanjem, da je vaš izdelek pravilno odstranjen, pomagajte preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi zaradi morebitne prisotnosti škodljivih snovi.
- Za več informacij o odstranjevanju izdelkov se obrnite na lokalno službo za odstranjevanje gospodinjskih odpadkov.

www.babyliss.com

