

NAVODILO ZA UPORABO

Pred uporabo preberite navodila za uporabo.



KAKO UPORABLJATI

OPOZORILO!

Pazite, da vroča površina naprave ne pride v neposreden stik s kožo, zlasti z ušesi, očmi, obrazom in vratom.

OPOZORILO!

Ne dotikajte se vročih plošč ali kovinskih delov naprave, medtem ko so vroči.

- Poskrbite, da so lasje suhi in prečesani, da odstranite vozle. Razdelite lase na dele, pripravljene za oblikovanje.
- Pritisnite gumb, da vklopite napravo.
- Za izbiro temperature, primerne za svoj tip las, pritisnite gumb, dokler ne izberete zelenega nivoja toplote. Indikatorska lučka bo utripala, dokler ne bo dosežena zelena temperatura. Ko je temperatura dosežena, bo kazalnik ostal svetel.
- Postavite del las med ravnalne plošče, blizu korenin.
- Trdno držite lase med ploščami za ravnanje in pomikajte vzdolž dolžine las, od korenin do konic.
- Ponovite postopek za vsak del las.
- Pred česanjem počakajte, da se lasje ohladijo.
- Po tem pritisnite in držite tipko, dokler se naprava ne izklopi, nato pa jo izključite iz vtičnice.
- Pred shranjevanjem počakajte, da se naprava ohladi.

NASTAVITVE TEMPERATURE

Če imate nežne, fine, pobeljene ali obarvane lase, uporabite nižjo nastavitev toplote. Za debelejšje lase uporabite višjo nastavitev toplote. Priporočljivo je najprej izvesti poskusno uporabo, da določite pravo temperaturo za svoje lase. Začnite na najnižji nastavitvi in povečujte temperaturo, dokler ne dosežete zelenega rezultata. Spodaj je vodnik po temperaturnih nastavitvah:

Zeleno	= 180 °C
Rumeno	= 200 °C
Rdeče	= 230 °C

Samodejno izklapljanje

Ta ustanova ima funkcijo samodejnega izklapljanja za dodatno varnost. Če je naprava vključena več kot 60 minut brez prekinitve, se bo samodejno izklopila. Če želite napravo uporabljati še naprej po tej časovni dobi, preprosto znova vklopite napajanje. Matrica za zaščito pred toploto Ta naprava vključuje matrico za zaščito pred toploto za uporabo med in po oblikovanju. Med uporabo naprave ne postavljajte na nobeno površino, občutljivo na toploto, tudi ko uporabljate zagotovljeno toplotno oblogo. Po uporabi izklopite in odstranite napravo iz električnega omrežja. Takoj ovijte napravo v varnostni toplotni ovoj in počakajte, da se popolnoma ohladi. Napravo hranite izven dosega otrok, saj bo še nekaj minut ostala vroča.

Samodejno izklapljanje

Ta ustanova ima funkcijo samodejnega izklapljanja za dodatno varnost. Če je naprava vključena več kot 60 minut brez prekinitve, se bo samodejno izklopila. Če želite napravo uporabljati še naprej po tej časovni dobi, preprosto znova vklopite napajanje. Matrica za zaščito pred toploto Ta naprava vključuje matrico za zaščito pred toploto za uporabo med in po oblikovanju. Med uporabo naprave ne postavljajte na nobeno površino, občutljivo na toploto, tudi ko uporabljate zagotovljeno toplotno oblogo. Po uporabi izklopite in odstranite napravo iz električnega omrežja. Takoj ovijte napravo v varnostni toplotni ovoj in počakajte, da se popolnoma ohladi. Napravo hranite izven dosega otrok, saj bo še nekaj minut ostala vroča.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Da bo vaše naprave v najboljši možni kondiciji, prosimo, sledite spodnjim korakom:

- Ne ovijajte kabla okoli naprave, temveč ga ohlapno zvijte ob strani naprave.
- Ne uporabljajte naprave na razdalji od vtičnice.
- Vedno izključite po uporabi.



DIREKTIVA O ELEKTRIČNI ENERGIJI IN ELEKTRONSKI ODPADKI



Zaradi interesa vseh in dejavnega sodelovanja pri varovanju okolja in zdravja ljudi:

- Izdelkov ne odvrzite skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.
- Električne in elektronske odpadke je treba zbirati ločeno.
- Uporabljajte sisteme za vračanje in zbiranje v skladu z direktivo o električnih in elektronskih odpadkih, ki so na voljo na vašem območju. Na ta način se lahko nekateri materiali reciklirajo, ponovno uporabijo ali popravijo.
- Z zagotavljanjem, da je vaš izdelek pravilno odstranjen, pomagajte preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi zaradi morebitne prisotnosti škodljivih snovi.
- Za več informacij o odstranjevanju izdelkov se obrnite na lokalno službo za odstranjevanje gospodinjskih odpadkov.

www.babyliss.com