



Fabriqu  en Chine
Made in China

D572DE

BABYLISS SARL
99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France

www.babyliss.com

Predhodno preberite varnostne napotke.

NAVODILA ZA UPORABO

- Posu ite lase z brisa o in jih razmr ite.
- Napravo priklopite na ustrezno elektri no vti nico.
- Izberite  eleno nastavitvev temperature in hitrosti.
- Po uporabi izklopite in odklopite napravo.
- Po akajte, da se ohladi, preden jo shranite.

POMEMBNO! Med uporabo vedno dr ite zadnji del aparata stran od las, da prepre ite vsesavanje v zadnji zra ni filter.

Nastavitvev temperature

Naprava ima 3 nastavitvev za temperaturo in 2 za hitrost ter gumb za hladen zrak. Vi jo temperaturo in hitrost uporabite na za etku su enja, ni jo pa za oblikovanje, ko se lasje za nejo su iti in za su enje s frotiranjem.

Koncentrator

Med oblikovanjem uporabite koncentrator za usmerjanje pretoka zraka.

POMEMBNO! Koncentrator uporabljajte samo z najni jo temperaturo/hitrostjo.

Difuzor

Z difuzorjem poudarite svoje naravne kodre in ustvarite volumen.

POMEMBNO! Difuzor uporabljajte samo z najni jo temperaturo/hitrostjo.

 I  ENJE IN VZDR EVANJE

 e  elitate, da ostane naprava v najbolj em mo nem stanju, upo tevacite spodnja navodila:

Splo no

- Izklopite in odklopite napravo, ter pustite, da se ohladi. Pri  i  enju zunanosti naprave uporabite vla no krpo. Pred uporabo preverite, ali ni v napravo prodrla voda in ali je povsem suha.
- Kabla ne ovijajte okoli naprave, pustite ga grobo navitega ob napravi.
- Naprave ne uporabljajte tako, da vle ete napajalni kabel.
- Po uporabi vedno odklopite napajalni kabel.

 i  enje filtra

- Izklopite in odklopite napravo, ter pustite, da se ohladi.
- Zadnji filter odstranite tako, da trdno dr ite ro aj in zavrtite filter v levo ter ga nato odstranite.
- Z mehko krta o ne no odstranite dlake in druge tujke s filtra.
- Filter zamenjajte tako, da poravnate zareze in ga zasukate v desno, dokler ne zasli ite klik, ki ozna uje, da je filter varno pritrjen.

DIREKTIVA O ELEKTRI NI ENERGIJI IN ELEKTRONSKI ODPADKI



Zaradi interesa vseh in dejavnega sodelovanja pri varovanju okolja in zdravja ljudi:

- Izdelkov ne odvrzite skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.
- Elektri ne in elektronske odpadke je treba zbirati lo eno.
- Uporabljajte sisteme za vra anje in zbiranje v skladu z direktivo o elektri nih in elektronskih odpadkih, ki so na voljo na va em obmo ju. Na ta na in se lahko nekateri materiali reciklirajo, ponovno uporabijo ali popravijo.
- Z zagotavljanjem, da je va  izdelek pravilno odstranjen, pomagajte prepre iti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi zaradi morebitne prisotnosti  kodljivih snovi.

- Za ve  informacij o odstranjevanju izdelkov

se obrnite na lokalno slu bo za

odstranjevanjegospodinjskih odpadkov.

www.babyliss.com

