



Made in China
Fabriqué en Chine
E756E - T156a

Fig.1



BABYLIS SARL
99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France
www.babyliss.com

Pred uporabo naprave pozorno preberite varnostna navodila.

PRIPRAVA

- Pred uporabo preglejte napravo in preverite, ali so rezila čista in brez las, tujkov itd.
- Za optimalno delovanje uporabljajte strižnik samo na čistih, suhih in popolnoma razpletenih laseh.

OPOMBA: ko je naprava priključena na električno omrežje je ne smete neprekinjeno uporabljati več kot 20 minut.

UPORABA

Poskrbite, da bo strižnik v položaju OFF. Priklopite strižnik na električno omrežje in ga preklopite v položaj ON.

Uporaba vodila za striženje

- Pred namestitvijo vodila za striženje preverite, ali je naprava izključena. Rezila strižnika potisnite pod rezo na zadnji strani zoba vodila za striženje in potisnite sponko na dnu vodila čez zgornji rob.
- Če želite odstraniti vodilo za striženje, preverite ali je naprava izključena. Umaknite jeziček na zadnji strani vodila glave strižnika in ga nato dvignite.
- Ta stroj je opremljen z 8 vodili za striženje, ki so označena z etiketami.

Dolžina striženja	Nastavitve
3 mm	#1
6 mm	#2
9,5 mm	#3
13 mm	#4
16mm	#5
19mm	#6
22mm	#7
25mm	#8

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Zaradi zagotavljanja optimalne zmogljivosti, očistite napravo po vsaki uporabi.

- Izklopite napravo in jo odklopite od omrežja.
- Odstranite vodilo za striženje. Preden shranite ali znova uporabite vodilo za prirezovanje, ga sperite pod tekočo vodo in temeljito posušite. Odstranljiva rezila zaradi lažjega čiščenja, rezila strižnika BaBylissMEN so odstranljiva. Preverite, ali je strižnik izklopljen preden snamete vodilo za striženje.
- Rezila usmerite navzgor in jih odstranite s pritiskom na vrh, kot je prikazano na sl. 1. Skrbno skrajšajte rezila s pomočjo čistilne krtače, da odstranite lase.
- Sperite rezila pod vodo, vendar pri tem ne potopite naprave v vodo. Po čiščenju rezil vklopite strižnik in kanite nekaj kapljic olja na rezila. Uporabljajte samo olje, priloženo aparatu, saj je bilo posebej zasnovano za strižnike z veliko hitrostjo delovanja. To olje ne bo izhlapelo ali upočasnilo rezil strižnika.

DIREKTIVA O ELEKTRIČNI ENERGIJI IN ELEKTRONSKI ODPADKI

Zaradi interesa vseh in dejavnega sodelovanja pri varovanju okolja in zdravja ljudi:



- Izdelkov ne odvrzite skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.
- Električne in elektronske odpadke je treba zbirati ločeno.
- Uporabljajte sisteme za vračanje in zbiranje v skladu z direktivo o električnih in elektronskih odpadkih, ki so na voljo na vašem območju. Na ta način se lahko nekateri materiali reciklirajo, ponovno uporabijo ali popravijo.
- Z zagotavljanjem, da je vaš izdelek pravilno odstranjen, pomagajte preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi zaradi morebitne prisotnosti škodljivih snovi.
- Za več informacij o odstranjevanju izdelkov se obrnite na lokalno službo za odstranjevanje gospodinjskih odpadkov.