

BaByliss®

PARIS

W2447E

Najprej preberite varnostna navodila.



Fabriqu   en Chine
Made in China

W2447E-F60d

BABYLISS SARL
99 Avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France

www.babyliss.com
FAC 2019/05

NAVODILO ZA UPORABO

- Poskrbite, da so vaši lasje suhi in jih počesite, da odstranite morebitne vozle. Lase razdelite na pramene. Zdaj so pripravljeni na oblikovanje.
- Pritisnite na gumb "I/O" za vklop naprave.

Preklopite izbirno stikalo za nastavitve temperature, ki je primerna za vaš tip las. Signalna lu   utripa, dokler ni dose  ena izbrana temperatura. Ko je temperatura dose  ena, sveti signalna lu   neprekinjeno.

POMEMBNO! Ko napravo postavite na mizo, poskrbite, da bo pravilno name  ena. Oba valj  ka morata biti obrnjena navzgor.

OPOZORILO! Poskrbite, da vro  a povr  ina naprave ne pride v neposredni stik s ko  o,   e zlasti pazite na o  i, u  esa, obraz in vrat.

OPOZORILO! Ne dotikajte se grelnih valjev ali kovinskih delov naprave, ker so vro  i.

- Pramen las polo  ite blizu korenin med zgornjo valja in spodnjo plo  o naprave in jih (odvisno od tipa las) od 5 do 8 sekund trdno dr  ite med zgornjimi valji in spodnjo plo  o. Poskrbite, da vro  a povr  ina naprave ne pride v stik s ko  o,   e zlasti pazite na o  i, u  esa, obraz in vrat.

- Sprostite pramen las in napravo postavite tako, da se prekriva z zadnjim oblikovanim kodrom, s tem pa zagotovite neprekinjen u  inek valovitih las.

- Ta postopek nadaljujte po celotnem pramenu, do konic.

- Ponovite pri vsakem pramenu.

- Po  akajte, da se lasje ohladijo, preden jih oblikujete.

- Po uporabi pritisnite na gumb "I/O" za izklop naprave in jo odklopite.

- Po  akajte, da se ohladi, preden jo shranite.

Nastavitev temperature

  e imate občutljive, tanke, beljene ali barvane lase, nastavite ni  jo temperaturo. Pri gostih laseh nastavite vi  jo temperaturo. Priporo  amo, da preizkus vedno opravite ob prvi uporabi in s tem preverite, ali uporabljate pravilno temperaturo glede na tip las. Za  nite z najni  jo nastavitvijo, nato vi  ajte temperaturo, dokler ne dobite   elenega rezultata.

Vodnik za nastavitev temperature:

I = 160   C

II = 180   C

III = 200   C

Samodejna ustavitev

Ta naprava ima zaradi ve  je varnosti funkcijo samodejnega izklopa.   e je naprava neprekinjeno vklopljena ve   kot 60 minut, se samodejno izklopi.   e   elite napravo   e naprej uporabljati po preteku tega   asa, morate pritisniti na stikalo "I/O" za ponovni vklop naprave.

Proti vro  ini odporna podlaga

Ta naprava je opremljena s toplotno odporno podlago za uporabo med in po oblikovanju pri  eske. Naprave nikoli ne postavljajte na toplotno občutljivo povr  ino, tudi   e uporabljate toplotno odporno podlago. Po uporabi izklopite in odklopite napravo. Napravo takoj zavijte v toplotno odporno podlago in pustite, da se popolnoma ohladi. Hranite napravo izven dosega otrok, saj bo nekaj minut zelo vro  a.

POMEMBNO! Zunanji material iz satena ni toplotno odporen, zato naprave nikoli ne postavljajte nanj, ko je vro  a.

  I  ENJE IN VZDR  EVANJE

  e   elite, da ostane naprava v najbolj  em mo  nem stanju, upo  tevajte spodnja navodila:

- Kabla ne ovijajte okoli naprave, pustite ga grobo navitega ob napravi.
- Naprave ne uporabljajte tako, da vle  ete napajalni kabel.
- Vedno jo odklopite po uporabi.

DIREKTIVA O ELEKTRIČNI ENERGIJI IN ELEKTRONSKI ODPADKI

Zaradi interesa vseh in dejavnega sodelovanja pri varovanju okolja in zdravja ljudi:



- Izdelkov ne odvrzite skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.
- Električne in elektronske odpadke je treba zbirati ločeno.
- Uporabljajte sisteme za vračanje in zbiranje v skladu z direktivo o električnih in elektronskih odpadkih, ki so na voljo na vašem območju. Na ta način se lahko nekateri materiali reciklirajo, ponovno uporabijo ali popravijo.
- Z zagotavljanjem, da je vaš izdelek pravilno odstranjen, pomagajte preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi zaradi morebitne prisotnosti škodljivih snovi.
- Za več informacij o odstranjevanju izdelkov se obrnite na lokalno službo za odstranjevanje gospodinjskih odpadkov.

www.babyliss.com