

Pred uporabo naprave pozorno preberite varnostna navodila.

Napajalnik	CA76
------------	------

POLNILNIK NAPRAVE

POMEMBNO! Uporabite le polnilnik, ki je priložen napravi.

1. Vstavite vtič v napravo in priključite napajalnik. Pred tem poskrbite, da bo strižnik v položaju OFF. Pred prvo uporabo polnite napravo 3 ure.

2. Preverite, ali utripa signalna luč polnilnika.

3. Če je strižnik popolnoma napolnjen, se lahko uporablja 120 minut.

4. Po začetnem 3-urnem polnjenju, trajajo nadaljnja polnjenja 2 uri.

Večnamenski strižnik 12 v 1 BaBylissMEN je opremljen z Li-ion akumulatorjem.

Pred prvo uporabo popolnoma napolnite napravo

z neprekinjenim 3-urnim polnjenjem. To popolno začetno polnjenje zagotavlja optimalno zmogljivost in zagotavlja hitro in enostavno prirezovanje pri vsaki uporabi. Največjo zmogljivost doseže akumulator šele po treh popolnih ciklih polnjenja in praznjenja.

OHRANITEV Li-ion AKUMULATORJA

Da bi ohranili optimalno zmogljivost akumulatorja, morate vsakih 6 mesecev strižnik popolnoma izprazniti in nato polniti 2 uri. **OPOMBA** : če začne signalna luč za polnjenje nenadoma hitro utripati, je naprava v okvari. V tem primeru ustavite polnjenje, odklopite polnilnik z omrežnega napajanja in se za pomoč obrnite na našo službo za stranke.

PRIPRAVA PRED UPORABO

- Pred uporabo vedno preverite, ali so na napravi vidne poškodbe.

- Naprave ne uporabljajte, če je poškodovana.

- Preverite ali na rezilih ni dlačic in drugih ostankov.

- Preverite, ali je naprava dovolj napolnjena.

- Strižnik uporabljajte samo na čisti, suhi in popolnoma razpleteni bradi.

DELOVANJE BREZ OMREŽNEGA NAPAJANJA

- Ko je naprava popolnoma napolnjena, preneha utripati modra LED za polnjenje, vendar bo še naprej svetila. Odklopite napajalnik od napajanja.

- Ko je akumulator skoraj prazen, začne LED utripati, da vas opozori, da morate napolniti napravo.

MENJAVA STRIŽNE GLAVE

• Pred menjavo strižne glave preverite, ali je strižnik izključen.

• Če želite odstraniti strižno glavo, jo odvijte (slika 1).

• Če želite namestiti strižno glavo, poravnajte oznake, potisnite strižno glavo na napravo in jo privijte, da se zaskoči (slika 2).

UPORABA POSEBNEGA "TRIDNEVNEGA" VODILA ZA REZANJE BRADE

Posebno nastavljivo "tridnevno" vodilo za prirezovanje brade vam omogoča popoln nadzor nad vašo tridnevno brado in vam ponuja idealno dolžino med 1 in 3,5 mm. Naredite nekaj preizkusov, da boste našli idealno dolžino. Pri tem upoštevajte, da boste imeli pri dolžini 1 mm zelo kratko tridnevno brado, višina 3,5 mm pa vam bo zagotovila kratko in gladko brado.

- Z drsnim stikalom nad vodilom izberite dolžino prirezovanja (1 do 3,5 mm).

- Po izbiri zelene dolžine prirezovanja se vodilo samodejno zaklene in s tem zagotovi enakomerne rezultate.

- Strižnik vklopite tako, da potisnete navzgor gumb za vklop. Rezila se začnejo premikati in lahko začnete s prirezovanjem.

UPORABA VODILA ZA STRIŽENJE V 7 POLOŽAJIH ZA NATANČNI STRIŽNIK

• Preverite, ali je naprava izklopljena.

• Pritrdite strižno glavo natančnega prirezovalnika.

• Strižnik poravnajte z oznakami na zadnji strani ročaja. Potisnite strižno glavo čez oznake. Spustite sprostitveni mehanizem, da ga potisnete do ročaja.

• Ko ga potisnete do najnižjega položaja je vodilo za prirezovanje nastavljeno na najmanjšo višino (slika 3).

• S palcem prilagodite vodilo na zeleno višino (2-14 mm).

• Vodilo za prirezovanje ima 7 položajev: 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm in 14 mm.

• Če želite odstraniti vodilo, položite palec na zadnjo stran nastavka in pritisnite navzgor (slika 4).

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Zaradi zagotavljanja optimalne zmogljivosti, očistite napravo po vsaki uporabi.

Odstranite vodilo za striženje po vsaki uporabi. Preden shranite ali znova uporabite vodilo za prirezovanje, ga sperite pod tekočo vodo in temeljito posušite.

- S čopičem za čiščenje, ki je priložen strižniku, odstranite dlake in druge ostanke. Pri čiščenju rezila strižnika ne uporabljajte ostrih predmetov.

- Zaradi lažjega čiščenja se lahko rezila glave odstranijo. Če želite odstraniti rezila, glejte sl. 1. Za zamenjavo rezil glejte sl. 2.

- Z rahlim pihanjem odstranite dlake, nakopičene pod rezili.

- Rezila lahko sperete z vodo iz pipe.





- Poskrbite, da so rezila strižnika suha, preden jih znova namestite na strižnik.

- Po čiščenju rezil vklopite strižnik in kanite nekaj kapljic olja na rezila. Uporabljajte samo olje, priloženo aparatu, saj je bilo posebej zasnovano za strižnike z veliko hitrostjo delovanja. To olje ne bo izhlapelo ali upočasnilo rezil strižnika.



Made in China
Fabriqué en Chine

MT890E - T164b



DIREKTIVA O ELEKTRIČNI ENERGIJI IN ELEKTRONSKI ODPADKI



Zaradi interesa vseh in dejavnega sodelovanja pri varovanju okolja in zdravja ljudi:

- Izdelkov ne odvrzite skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.
- Električne in elektronske odpadke je treba zbirati ločeno.
- Uporabljajte sisteme za vračanje in zbiranje v skladu z direktivo o električnih in elektronskih odpadkih, ki so na voljo na vašem območju. Na ta način se lahko nekateri materiali reciklirajo, ponovno uporabijo ali popravijo.
- Z zagotavljanjem, da je vaš izdelek pravilno odstranjen, pomagajte preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi zaradi morebitne prisotnosti škodljivih snovi.
- Za več informacij o odstranjevanju izdelkov se obrnite na lokalno službo za odstranjevanje gospodinjskih odpadkov.

www.babyliss.com